

EN



Product Warning & Instructions

Important: Instructions must be read before use by all users of the product.

Camping is generally very safe but when using our products we ask you to adhere to the following to ensure safety and avoid damaging your mosquito net.

WARNING:

- Check your mosquito net, poles and any associated cordage are in good condition each time before use.
- Check for & avoid sharp items that could come into contact with the mosquito net.
- Take care when walking near suspension cords. Trips could cause damage to the tent or injury.
- Keep away from fire or direct heat sources.
- Only use the supplied elastic cord to suspend your mosquito net. Rigid cord can cause damage to the net.
- For intended use as a mosquito net only: Not designed for weight bearing use. Do not use the mosquito net by itself as a hammock.

PRODUCT CARE:

- Always hang damp product(s) after use & dry naturally.
- Store in a cool, dry, dark place.
- When packing: use different fold lines after packing 10 times, or stuff into sack.
- Use in extreme temperatures (above 40 °C and below -15 °C) is not recommended.
- Prolonged exposure to strong UV light can cause the material to weaken (UV degradation is excluded from warranty).
- Damage caused from using rigid cord instead of elastic cord is not covered by warranty
- Damage caused from trips or falls over cordage is not covered by warranty

WASHING:

By hand only in warm (not hot) water. Do not machine wash. Do not tumble dry.

DD Hammocks products are not suitable for children under 3.

FR



Consignes de sécurité et mode d'emploi:

Important: Les instructions doivent être lues avant l'utilisation par tous les utilisateurs du produit.

Le camping est généralement très sûr, mais nous vous demandons de respecter les consignes:

AVERTISSEMENT:

- Vérifiez le bon état de votre moustiquaire, de vos piquets et de tout cordage associé avant chaque utilisation.
- Vérifiez et évitez les objets pointus qui pourraient entrer en contact avec la moustiquaire.
- Soyez prudent lorsque vous marchez à proximité des cordes de suspension. Les trébuchements peuvent endommager la tente ou provoquer des blessures.
- Tenir à l'écart du feu ou des sources de chaleur directe.
- N'utilisez que le cordon élastique fourni pour suspendre votre moustiquaire. Un cordon rigide peut endommager la moustiquaire.
- Utilisé uniquement comme moustiquaire : Elle n'est pas conçue pour porter du poids. Ne pas utiliser la moustiquaire seule comme hamac.

ENTRETIEN:

- Suspendre votre produit pour le faire sécher naturellement (pas de séchoir) s'il est humide.
- A conserver dans un endroit frais, sec et sombre.
- Lors de l'emballage : utiliser différentes lignes de pliage après avoir emballé le produit 10 fois, ou le mettre dans un sac.
- L'utilisation à des températures extrêmes (supérieures à 40 °C et inférieures à -15 °C) n'est pas recommandée.
- Une exposition prolongée à une forte lumière UV peut affaiblir le matériau (la dégradation due aux UV est exclue de la garantie).
- Les dommages causés par l'utilisation d'un cordon rigide au lieu d'un cordon élastique ne sont pas couverts par la garantie.
- Les dommages causés par des chutes ou des trébuchements sur des cordages ne sont pas couverts par la garantie.

LAVAGE:

Lavage à la main uniquement (eau tiède). Ne pas laver ou sécher en machine.

Les produits DD Hammocks ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans.

DE

Produktanweisungen & Warnungen

Wichtig: Die Anweisungen müssen vor dem Gebrauch von allen Benutzern des Produkts gelesen werden.

Camping ist im Allgemeinen sicher, wir bitten Sie jedoch, die folgenden Punkte zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten:

WARNUNG:

- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz, ob Ihr Moskitonetz, die Stangen und die dazugehörigen Seile in gutem Zustand sind.
- Achten Sie auf scharfe Gegenstände, die mit dem Moskitonetz in Berührung kommen könnten, und vermeiden Sie diese.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich in der Nähe der Aufhängeseile bewegen. Stolpern kann zu Schäden am Zelt oder zu Verletzungen führen.
- Von Feuer und direkten Wärmequellen fernhalten.
- Verwenden Sie zum Aufhängen Ihres Moskitonetzes nur die mitgelieferte elastische Schnur. Starre Schnüre können das Netz beschädigen.
- Nur zur Verwendung als Moskitonetz vorgesehen: Nicht für den Gebrauch mit Gewicht ausgelegt. Verwenden Sie das Moskitonetz nicht allein als Hängematte.

PRODUKTPFLEGE:

- Hängen Sie feuchte Produkte nach Gebrauch immer auf und trocknen Sie sie auf natürliche Weise.
- Lagern Sie die Produkte an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort.
- Benutzen Sie beim Einpacken nach jedem zehnten Zusammenlegen andere Faltlinien oder stopfen Sie die Produkt in den Beutel.
- Von einer Verwendung bei extremen Temperaturen (über 40 °C und unter -15 °C) wird abgeraten.
- Anhaltende übermäßige UV-Strahlung kann das Material schwächen. (UV-Schädigung ist von der Garantie ausgeschlossen.)
- Schäden, die durch die Verwendung einer starren Schnur anstelle einer elastischen Schnur verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Schäden, die durch Stolpern oder Stürze über das Tauwerk verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

WASCHHINWEISE:

Bitte nur mit warmem (nicht heißem!) Wasser von Hand waschen. Bitte nicht in der Waschmaschine waschen. Bitte nicht maschinell trocknen!

DD Hammocks Produkte sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

ES

Advertencias y instrucciones de uso:

Importante: Todos los usuarios deben leer detenidamente las instrucciones antes de usar el producto.

Camping est generalmente seguro, pero le pedimos que leer con lo siguiente para garantizar la seguridad:

ATENCIÓN:

- Compruebe que la mosquitera, las pértigas y los cordeles estén en buen estado antes de cada uso.
- Compruebe si hay objetos punzantes que puedan entrar en contacto con la mosquitera y evítelos.
- Tenga cuidado al caminar cerca de las cuerdas de suspensión. Los tropiezos podrían causar daños en la tienda o lesiones.
- Mantener alejado del fuego o de fuentes directas de calor.
- Utilice únicamente la cuerda elástica suministrada para colgar la mosquitera. Las cuerdas rígidas pueden dañar la mosquitera.
- Para uso exclusivo como mosquitera: No está diseñada para soportar peso. No utilice la mosquitera por sí sola como hamaca.

CUIDADO DEL PRODUCTO:

- Siempre cuelgue los productos húmedos después del uso y séquelos naturalmente.
- Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- Es recomendable, tras haber doblado diez veces la producto, no hacerlo de igual manera antes de guardarla en la bolsa de transporte. Esto evitará roturas y el deterioro prematuro de la misma.
- No se recomienda el uso en temperaturas extremas (sobre 40°C o bajo -15°C).
- La exposición prolongada a la luz ultravioleta puede debilitar el material. (La degradación por ultravioletas está excluida de la garantía).
- La garantía no cubre los daños causados por el uso de cuerda rígida en lugar de cuerda elástica.
- La garantía no cubre los daños causados por tropiezos o caídas sobre el cordaje.

LAVADO:

Lave únicamente a mano con agua tibia (no caliente). No lavar a máquina. No usar secadora.

Los productos DD Hammocks no son adecuados para niños menores de 3 años.