

EN

 **Product Warning & Instructions**

**Important: Instructions must be read before use by all users of the product.**

**Camping is generally very safe but when using our products we ask you to adhere to the following to ensure safety and avoid damaging your equipment.**

**WARNING:**

- Check equipment is in good condition each time before use.
- Check for & avoid sharp items that could come into contact with the equipment.
- Do not overload the rucksack so much that balance is adversely affected or movement becomes difficult.
- Children should be supervised when using this product.
- Always keep your equipment a safe distance from flames or direct heat sources

**PRODUCT CARE:**

- Always hang damp product(s) after use & dry naturally.
- Store in a cool, dry, dark place.
- Use in extreme temperatures (above 40 °C and below -15 °C) is not recommended.
- Prolonged exposure to strong UV light can cause the material to weaken (UV degradation is excluded from warranty).

**WASHING:**

By hand only in warm (not hot) water. Do not machine wash. Do not tumble dry.

**DD Hammocks products are not suitable for children under 3.**

FR

 **Avertissement et instructions concernant le produit**

**Important: Les instructions doivent être lues avant l'utilisation par tous les utilisateurs du produit.**

**Le camping est généralement très sûr, mais lorsque vous utilisez nos produits, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes afin de garantir la sécurité et d'éviter d'endommager votre équipement.**

**AVERTISSEMENT:**

- Vérifier le bon état de l'équipement à chaque fois avant de l'utiliser.
- Vérifiez et évitez les objets pointus qui pourraient entrer en contact avec l'équipement.
- Ne surchargez pas le sac à dos au point de nuire à l'équilibre ou de rendre les mouvements difficiles.
- Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent ce produit.
- Gardez toujours votre équipement à une distance sûre des flammes ou des sources de chaleur directe.

**ENTRETIEN DU PRODUIT:**

- Toujours suspendre le(s) produit(s) humide(s) après utilisation et le(s) faire sécher naturellement.
- A conserver dans un endroit frais, sec et sombre.
- L'utilisation à des températures extrêmes (supérieures à 40 °C et inférieures à -15 °C) n'est pas recommandée.
- Une exposition prolongée à une forte lumière UV peut affaiblir le matériau (la dégradation due aux UV est exclue de la garantie).

**LAVAGE:**

Laver à la main uniquement dans de l'eau tiède (pas chaude). Ne pas laver en machine.

**Les produits DD Hammocks ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans.**

DE



## Produktwarnungen und Anweisungen

**Wichtig: Die Anweisungen müssen von allen Benutzern des Produkts vor der Verwendung gelesen werden.**

**Camping ist im Allgemeinen sehr sicher, aber wenn Sie unsere Produkte benutzen, bitten wir Sie, Folgendes zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden an Ihrer Ausrüstung**

### WARNUNG:

- Prüfen Sie vor jedem Einsatz, ob die Ausrüstung in gutem Zustand ist.
- Suchen Sie nach scharfen Gegenständen, die mit dem Gerät in Berührung kommen könnten, und vermeiden Sie diese.
- Überladen Sie den Rucksack nicht so stark, dass das Gleichgewicht beeinträchtigt wird oder die Bewegung erschwert wird.
- Kinder sollten bei der Verwendung dieses Produkts beaufsichtigt werden.
- Halten Sie Ihr Gerät immer in sicherer Entfernung von Flammen oder direkten Wärmequellen.

### PRODUKTPFLEGE:

- Hängen Sie feuchte Produkte nach dem Gebrauch immer auf und trocknen Sie sie natürlich.
- An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort aufbewahren.
- Die Verwendung bei extremen Temperaturen (über 40 °C und unter -15 °C) wird nicht empfohlen.
- Bei längerer Einwirkung von starkem UV-Licht kann das Material geschwächt werden (UV-Degradation ist von der Garantie ausgeschlossen).

### WASCHEN:

Nur mit der Hand in warmem (nicht heißem) Wasser waschen. Nicht in der Maschine waschen. Nicht im Trockner trocknen.

**DD Hammocks Produkte sind nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.**

ES



## Advertencias e instrucciones del producto

**Importante: Todos los usuarios del producto deben leer las instrucciones antes de utilizarlo.**

**En general, acampar es muy seguro, pero cuando utilice nuestros productos le rogamos que respete las siguientes normas para garantizar la seguridad y evitar daños en su equipo.**

### ADVERTENCIA:

- Compruebe que el equipo está en buen estado cada vez antes de utilizarlo.
- Compruebe si hay objetos punzantes que puedan entrar en contacto con el equipo y evítelos.
- No sobrecargue tanto la mochila que el equilibrio se vea afectado negativamente o el movimiento resulte difícil.
- Los niños deben ser supervisados cuando utilicen este producto.
- Mantenga siempre el equipo a una distancia segura de llamas o fuentes directas de calor.

### CUIDADO DEL PRODUCTO:

- Cuelgue siempre los productos húmedos después de usarlos y séquelos de forma natural.
- Conservar en un lugar fresco, seco y oscuro.
- No se recomienda su uso a temperaturas extremas (superiores a 40 °C e inferiores a -15 °C).
- La exposición prolongada a una luz ultravioleta intensa puede debilitar el material (la degradación por UV queda excluida de la garantía).

### LAVADO:

Sólo a mano en agua templada (no caliente). No lavar a máquina. No secar en secadora.

**Los productos DD Hammocks no son adecuados para niños menores de 3 años.**