



EN

CACS

CACCOON HANGING CHAIR • SINGLE

SAFETY INFORMATION & WARNINGS

Safety Warnings:
This product is intended for a maximum of 440lbs/200kg. Do not exceed weight capacity.
Do not stand on the product. The Cocoon is meant for relaxation, do not jump, swing, or stand in or on the Cocoon. Do not twist or spin the Cocoon.
Keep small parts out of reach of children. Do not leave children unattended with the Cocoon.

Never use the Cocoon as a swing. Swinging in the hammock causes friction between the ropes and the stand or hooks which can result in the fraying of, or breakage to the hanging ropes.
Always enter and exit your Cocoon from the doorway. Always enter your hammock slowly before settling in.
Always tether the Cocoon when in use. Do not allow the Cocoon to swing into a vertical surface; this can cause the fabric to wear, voiding the limited warranty.

Only use and assemble on a clean, level surface.
Ensure your hammock is hung securely, no more than 25in./64cm from the ground when in use, and in a clear, safe, and level area. Check the ring, fabric, and hanging ropes are all in good condition before use. Ensure a suitable knot is used to tie off your hanging rope to a strong hanging position. Inspect the Cocoon and hanging system regularly.
Do not use the product if parts are missing, damaged, or worn.

It is the customer's responsibility to ensure the Cocoon is hung from a safe and durable hanging structure; the hanging point must be able to withstand the same weight rating as the Cocoon (200kg/440 lbs).
Never use the Cocoon if it is hung from a structure or hanging device that is not safe for use. Please consult an engineer if you are unclear about the load bearing potential of a given post or beam to be used.

Before entering the Cocoon ensure it is clear of any alien materials (i.e. sharp objects, stones, twigs, cones, needles, leaves, insects etc.).
Never bring sharp objects in contact with the fabric or ropes. Do not enter the Cocoon with stuffed clothing pockets, or with any sharp object.

Keep away from fire, sparks, and open flame. Do not smoke in the Cocoon. Sparks from campfires, cigarettes, candles etc. are dangerous and can result in fire-damage to the Cocoon and its occupants.
Only use as intended. Misuse of the products may cause harm or injury to the product and/or its occupants and those nearby.

Warranty Details:
Vivere warrants that for a period of twenty-four (24) months from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Vivere, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or re-manufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Retailers selling Vivere products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

The limited warranty does not cover discoloration of product, damaged caused by mildew, mold or any external source.
It does not cover normal wear of parts, or damage resulting from any of the following: negligent use of misuse of the product, commercial use of the product, use contrary to the assembly instructions, repair or alteration by anyone unless the service was authorized by Vivere. Further, the damage warranty does not cover acts of God, such as: fire, flood, hurricanes, tornadoes and any form of precipitation: (i.e., rain, snow, hail). Warranty void if damage to the product results from the use of a part other than a genuine Vivere part.



DE

CACS

CACCOON HÄNGESSEL • EINZEL

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND WARNHINWEISE

Sicherheitshinweise:
Dieses Produkt ist für maximal 440 lbs/200 kg ausgelegt. Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit.
Stehen Sie nicht auf dem Produkt. Der Cocoon ist zum Entspannen gedacht, springen, schaukeln oder stehen Sie nicht in oder auf dem Cocoon.
Verdrehen oder drehen Sie den Cocoon nicht.
Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im Cocoon.

Verwenden Sie den Cocoon niemals als Schaukel. Das Schaukeln in der Hängematte verursacht Reibung zwischen den Seilen und dem Gestell oder den Haken, was zu Abnutzung oder Bruch der Hängeseile führen kann.
Treten Sie immer durch die Türöffnung in Ihren Cocoon ein und verlassen Sie ihn. Betreten Sie Ihre Hängematte langsam, bevor Sie sich niederlassen.
Sichern Sie den Cocoon immer, wenn er benutzt wird. Lassen Sie den Cocoon nicht gegen eine vertikale Oberfläche schwingen; dies kann dazu führen, dass der Stoff abgenutzt wird und die eingeschränkte Garantie ungültig wird.

Verwenden und montieren Sie nur auf einer sauberen, ebenen Fläche.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Hängematte sicher aufgehängt ist, nicht mehr als 25 Zoll/64 cm vom Boden entfernt ist und sich in einem klaren, sicheren und ebenen Bereich befindet. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Ring, der Stoff und die Hängeseile alle in gutem Zustand sind. Stellen Sie sicher, dass eine geeignete Knoten verwendet wird, um Ihr Hängeseil an einer starken Aufhängeposition festzumachen.
Inspektionieren Sie den Cocoon und das Aufhängesystem regelmäßig.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass der Cocoon von einer sicheren und langlebigen Aufhängekonstruktion hängt; der Aufhängepunkt muss das gleiche Gewicht tragen können wie der Cocoon (200 kg/440 lbs).
Verwenden Sie den Cocoon niemals, wenn er von einer Struktur oder einem Aufhängegerät aufgehängt ist, das nicht sicher zu verwenden ist.
Konsultieren Sie einen Ingenieur, wenn Sie sich über das Traglastpotenzial eines bestimmten Pfostens oder Balkens im Unklaren sind, der verwendet werden soll.

Bevor Sie den Cocoon betreten, stellen Sie sicher, dass er frei von Fremdkörpern ist (z. B. scharfe Gegenstände, Steine, Zweige, Zapfen, Nadeln, Blätter, Insekten usw.).
Bringen Sie niemals scharfe Gegenstände mit dem Stoff oder den Seilen in Kontakt. Betreten Sie den Cocoon nicht mit gefüllten Taschen oder mit scharfen Gegenständen.

Halten Sie sich von Feuer, Funken und offener Flamme fern. Rauchen Sie nicht im Cocoon. Funken von Lagerfeuern, Zigaretten, Kerzen usw. sind gefährlich und können zu Brandschäden am Cocoon und seinen Insassen führen.
Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen. Der Missbrauch des Produkts kann Schäden oder Verletzungen am Produkt und/oder seinen Insassen und den Personen in der Nähe verursachen.

Garantiebestimmungen:
Vivere gewährt für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Vivere wird nach eigenem Ermessen dieses Produkt oder jede Komponente des Produkts reparieren oder ersetzen, die während des Garantiezeitraums als fehlerhaft befunden wird. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder wiederaufbereitetes Produkt oder eine Komponente. Wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann der Ersatz durch ein ähnliches Produkt von gleichem oder höherem Wert erfolgen.
Dies ist Ihre ausschließliche Garantie.

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer ab dem Datum des ersten Einzelhandelskaufs und ist nicht übertragbar. Bewahren Sie den originalen Verkaufsbeleg auf. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um Garantieleistungen zu erhalten. Einzelhändler, die Vivere-Produkte verkaufen, haben nicht das Recht, die Bedingungen dieser Garantie zu ändern, zu modifizieren oder in irgendeiner Weise zu ändern.

Die beschränkte Garantie deckt keine Verfärbungen des Produkts ab, die durch Schimmel, Mehltau oder eine externe Quelle verursacht wurden.
Sie deckt keinen normalen Verschleiß von Teilen ab oder Schäden, die durch eine der folgenden Ursachen entstanden sind: fahrlässige Verwendung oder Missbrauch des Produkts, gewerbliche Nutzung des Produkts, Verwendung entgegen den Montageanweisungen, Reparatur oder Änderung durch eine Person, es sei denn, der Service wurde von Vivere autorisiert. Darüber hinaus deckt die Garantie keine höheren Gewalttaten ab, wie z.B.: Feuer, Überschwemmungen, Hurrikane, Tornados und jegliche Form von Niederschlägen: (z.B., Regen, Schnee, Hagel). Die Garantie erlischt, wenn Schäden am Produkt auf die Verwendung eines Teils zurückzuführen sind, das nicht von Vivere stammt.



FR

CACS

CHAISE SUSPENDUE CACCOON • UNIQUE

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Mise en garde de sécurité :
Ce produit est conçu pour un maximum de 440 livres/200 kg. Ne dépassez pas la capacité de poids.
Ne vous tenez pas debout sur le produit. Le Cocoon est destiné à la détente, ne sautez pas, ne balancez pas et ne vous tenez pas dans ou sur le Cocoon.
Ne tournez pas ou ne faites pas tourner le Cocoon.
Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec le Cocoon.

N'utilisez jamais le Cocoon comme une balançoire. Se balancer dans le hamac crée des frottements entre les cordes et le support ou les crochets, ce qui peut entraîner l'effilochage ou la rupture des cordes suspendues.
Entrez et sortez toujours de votre Cocoon par l'entrée. Entrez toujours lentement dans votre hamac avant de vous installer.
Attachez toujours le Cocoon lorsqu'il est utilisé. Ne laissez pas le Cocoon se balancer contre une surface verticale ; cela peut entraîner une usure du tissu et annuler la garantie limitée.

Utilisez et assemblez uniquement sur une surface propre et plane.
Assurez-vous que votre hamac est suspendu de manière sécurisée, à une distance du sol de 25 pouces/64 cm maximum lors de l'utilisation, et dans un espace clair, sûr et plat. Vérifiez que l'anneau, le tissu et les cordes suspendues sont en bon état avant utilisation. Assurez-vous d'utiliser un noeud approprié pour attacher votre corde suspendue à une position de suspension solide.
Inspectez régulièrement le Cocoon et le système de suspension.
N'utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées.

Il incombe au client de s'assurer que le Cocoon est suspendu à une structure de suspension sûre et durable ; le point de suspension doit pouvoir supporter la même capacité de poids que le Cocoon (200 kg/440 livres).
N'utilisez jamais le Cocoon s'il est suspendu à une structure ou à un dispositif de suspension qui n'est pas sûr. Veuillez consulter un ingénieur si vous n'êtes pas sûr du potentiel de charge d'un poteau ou d'une poutre donné à utiliser.

Avant d'entrer dans le Cocoon, assurez-vous qu'il est dégagé de tout matériau étranger (c'est-à-dire des objets pointus, des pierres, des branches, des cônes, des aiguilles, des feuilles, des insectes, etc.).
Ne mettez jamais d'objets pointus en contact avec le tissu ou les cordes. N'entrez pas dans le Cocoon avec des poches de vêtements remplies ou avec un objet pointu.

Gardez-vous du feu, des étincelles et des flammes nues. Ne fumez pas dans le Cocoon. Les étincelles des feux de camp, des cigarettes, des bougies, etc. sont dangereuses et peuvent causer des dommages par le feu au Cocoon et à ses occupants.
Utilisez uniquement comme prévu. Une mauvaise utilisation des produits peut causer des dommages ou des blessures au produit et/ou à ses occupants et à ceux qui les entourent.

Détails de la garantie:
Vivere garantit que, pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'achat au détail d'origine, ce produit sera exempt de défauts de matériau et de fabrication. Vivere, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou toute composante du produit jugée défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué par un produit ou une composante neuf ou remanufacturé. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement peut être effectué par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Ceci constitue votre garantie exclusive.

Cette garantie est valable pour l'acheteur au détail d'origine à partir de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Conservez le reçu de vente original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir la prise en charge de la garantie. Les détaillants vendant des produits Vivere n'ont pas le droit de modifier, de modifier ou de changer de quelque manière que ce soit les modalités et conditions de cette garantie.

La garantie limitée ne couvre pas la décoloration du produit, les dommages causés par la moisissure, la moisissure ou toute source externe.
Elle ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de l'une des causes suivantes : utilisation négligente ou mauvaise du produit, utilisation commerciale du produit, utilisation contraire aux instructions de montage, réparation ou modification par quiconque, sauf si le service a été autorisé par Vivere. De plus, la garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels que : incendie, inondation, ouragans, tornades et toute forme de précipitations : (par exemple, pluie, neige, grêle). La garantie est annulée si les dommages au produit résultent de l'utilisation d'une pièce autre qu'une pièce authentique Vivere.



ES

CACS

SILLA COLGANTE CACCOON • INDIVIDUAL

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Advertencias de seguridad:
Este producto está diseñado para un máximo de 440 libras/200 kg. No exceda la capacidad de peso.
No se pare en el producto. El Cocoon está destinado a la relajación, no salte, balancee ni se pare dentro o encima del Cocoon. No gire ni haga girar el Cocoon.
Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. No deje a los niños sin supervisión con el Cocoon.

Nunca use el Cocoon como columpio. Columpiarse en la hamaca causa fricción entre las cuerdas y el soporte o los ganchos, lo que puede provocar el deshilachado o la rotura de las cuerdas colgantes.
Siempre entre y salga de su Cocoon por la entrada. Siempre entre en su hamaca lentamente antes de instalarse.
Siempre ate el Cacoon cuando esté en uso. No permita que el Cacoon se balancee contra una superficie vertical; esto puede causar desgaste en la tela y anular la garantía limitada.

Use y ensamble solo en una superficie limpia y nivelada.
Asegúrese de que su hamaca esté colgada de manera segura, no más de 25 pulgadas/64 cm del suelo cuando esté en uso, y en un área clara, segura y nivelada. Verifique que el anillo, la tela y las cuerdas colgantes estén en buenas condiciones antes de usar. Asegúrese de usar un nudo adecuado para atar su cuerda colgante a una posición de suspensión fuerte.
Inspeccione regularmente el Cocoon y el sistema de suspensión.
No use el producto si faltan piezas, están dañadas o desgastadas.

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el Cocoon esté colgado de una estructura de suspensión segura y duradera; el punto de suspensión debe poder soportar la misma capacidad de peso que el Cocoon (200 kg/440 libras).
Nunca use el Cocoon si está colgado de una estructura o dispositivo de suspensión que no sea seguro. Consulte a un ingeniero si no está seguro del potencial de carga de un poste o viga determinado que se va a usar.

Antes de ingresar al Cocoon, asegúrese de que esté libre de cualquier material extraño (es decir, objetos afilados, piedras, ramitas, conos, agujas, hojas, insectos, etc.).
Nunca ponga objetos afilados en contacto con la tela o las cuerdas. No ingrese al Cocoon con los bolsillos de la ropa llenos o con ningún objeto afilado.

Manténgase alejado del fuego, las chispas y las llamas abiertas. No fume en el Cocoon. Las chispas de las fogatas, los cigarrillos, las velas, etc. son peligrosas y pueden causar daños por fuego al Cocoon y a sus ocupantes.
Use solo según lo previsto. El uso indebido de los productos puede causar daños o lesiones al producto y/o a sus ocupantes y a quienes los rodean.

Detalles de la garantía:
Vivere garantiza que durante un período de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra original al por menor, este producto estará libre de defectos de material y mano de obra. Vivere, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo se puede hacer con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador al por menor original a partir de la fecha de compra al por menor inicial y no es transferible. Guarde el recibo de venta original. Se requiere prueba de compra para obtener el rendimiento de la garantía. Los minoristas que venden productos Vivere no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

La garantía limitada no cubre la decoloración del producto, los daños causados por el moho, el mildiu o cualquier fuente externa.
No cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños resultantes de lo siguiente: uso negligente o indebido del producto, uso comercial del producto, uso contrario a las instrucciones de ensamblaje, reparación o alteración por parte de cualquier persona a menos que el servicio haya sido autorizado por Vivere. Además, la garantía de daños no cubre los actos de Dios, como: incendios, inundaciones, huracanes, tornados y cualquier forma de precipitación: (es decir, lluvia, nieve, granizo). La garantía queda anulada si los daños al producto resultan del uso de una pieza que no sea genuina de Vivere.



IT

CACS

SEDIA SOSPESA CACoon • SINGOLA

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Avvertenze di sicurezza:
Questo prodotto è destinato a un massimo di 440 libbre/200 kg. Non superare la capacità di peso.
Non stare in piedi sul prodotto. Il Cacoön è pensato per il relax, non saltare, dondolare o stare in piedi dentro o sopra il Cacoön. Non torcere o far girare il Cacoön.
Tenere le piccole parti fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare i bambini incustoditi con il Cacoön.

Non usare mai il Cacoön come altalena. Dondolarsi sull'amaca causa attrito tra le corde e il supporto o gli uncini, il che può causare il logoramento o la rottura delle corde appese.
Entrare e uscire sempre dal tuo Cacoön dalla porta. Entra sempre lentamente nella tua amaca prima di sistemarti.
Legare sempre il Cacoön quando è in uso. Non permettere al Cacoön di dondolarsi contro una superficie verticale; questo può causare l'usura della stoffa, annullando la garanzia limitata.

Usare e montare solo su una superficie pulita e livellata.
Assicurarsi che la tua amaca sia appesa saldamente, non più di 25 pollici/64 cm da terra quando è in uso, e in un'area chiara, sicura e livellata. Controllare che l'anello, la stoffa e le corde appese siano in buone condizioni prima dell'uso. Assicurarsi che venga utilizzato un nodo adatto per legare la corda appesa a una posizione di sospensione forte.
Ispezionare regolarmente il Cacoön e il sistema di sospensione.
Non usare il prodotto se mancano parti, sono danneggiate o usurate.

È responsabilità del cliente assicurarsi che il Cacoön sia appeso a una struttura di sospensione sicura e resistente; il punto di sospensione deve essere in grado di sopportare lo stesso carico del Cacoön (200 kg/440 libbre).
Non usare mai il Cacoön se è appeso a una struttura o a un dispositivo di sospensione non sicuro. Consultare un ingegnere se non si è sicuri delle potenzialità di carico di un determinato palo o trave da utilizzare.

Prima di entrare nel Cacoön assicurarsi che sia libero da qualsiasi materiale estraneo (ad es. oggetti appuntiti, sassi, rametti, coni, aghi, foglie, insetti, ecc.).
Non mettere mai oggetti appuntiti a contatto con la stoffa o le corde. Non entrare nel Cacoön con le tasche della biancheria piene o con qualsiasi oggetto appuntito.

Tenere lontano da fuoco, scintille e fiamme libere. Non fumare nel Cacoön. Le scintille da fuochi, sigarette, candele, ecc. sono pericolose e possono causare danni da fuoco al Cacoön e ai suoi occupanti.
Usare solo come previsto. L'uso improprio dei prodotti può causare danni o lesioni al prodotto e/o ai suoi occupanti e a coloro che si trovano nelle vicinanze.

Dettagli della garanzia:

Vivere garantisce che per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto originale presso il rivenditore, questo prodotto sarà esente da difetti di materiale e mano d'opera. Vivere, a sua discrezione, riparerà o sostituirà questo prodotto o qualsiasi componente del prodotto trovato difettoso durante il periodo di garanzia. La sostituzione verrà effettuata con un prodotto o componente nuovo o rimanufatturato. Se il prodotto non è più disponibile, la sostituzione potrà essere effettuata con un prodotto simile di pari o maggiore valore. Questa è la sua garanzia esclusiva.

Questa garanzia è valida per l'acquirente originale al dettaglio dalla data di acquisto al dettaglio iniziale e non è trasferibile. Conservare lo scontrino originale. È richiesta la prova d'acquisto per ottenere la prestazione della garanzia. I rivenditori che vendono prodotti Vivere non hanno il diritto di modificare, alterare o cambiare in alcun modo i termini e le condizioni di questa garanzia.

La garanzia limitata non copre la decolorazione del prodotto, i danni causati da muffa, muffa o qualsiasi fonte esterna.
Non copre l'usura normale delle parti o i danni derivanti da quanto segue: uso negligente o errato del prodotto, uso commerciale del prodotto, uso contrario alle istruzioni di montaggio, riparazione o modifica da parte di chiunque, a meno che il servizio non sia stato autorizzato da Vivere. Inoltre, la garanzia sui danni non copre gli eventi naturali, come: incendi, inondazioni, uragani, tornado e qualsiasi forma di precipitazione: (cioè pioggia, neve, grandine). La garanzia è annullata se i danni al prodotto derivano dall'uso di una parte non genuina di Vivere.



NL

CACS

HANGSTOEL CACoon • ENKEL

VEILIGHEIDSINFORMATIE EN WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen:
Dit product is bedoeld voor een maximum van 440 lbs/200 kg. Overschrijd de gewichtscapaciteit niet.
Ga niet op het product staan. De Cacoön is bedoeld voor ontspanning, spring, schommel, of sta niet op of in de Cacoön. Draai of spin de Cacoön niet. Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht achter bij de Cacoön.

Gebruik de Cacoön nooit als schommel. Schommelen in de hangmat veroorzaakt wrijving tussen de touwen en de standaard of haken, wat kan leiden tot rafelen of breken van de hangende touwen.
Ga altijd binnen via de ingang van je Cacoön. Ga altijd langzaam je hangmat in voordat je gaat zitten.
Zet de Cacoön altijd vast wanneer deze in gebruik is. Sta niet toe dat de Cacoön tegen een verticaal oppervlak zwaait; dit kan ervoor zorgen dat de stof slijt, waardoor de beperkte garantie vervalt.

Gebruik en monteer alleen op een schoen, vlak oppervlak.
Zorg ervoor dat je hangmat stevig is opgehangen, niet meer dan 25 inch/64 cm van de grond wanneer deze in gebruik is, en in een duidelijke, veilige en vlakke omgeving. Controleer voordat je het gebruikt of de ring, stof en ophangtouwen allemaal in goede staat verkeren. Zorg ervoor dat een geschikte knoop wordt gebruikt om je ophangtouw op een sterke ophangpositie vast te binden.
Controleer regelmatig de Cacoön en het ophangstelsel.
Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of versleten zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de Cacoön wordt opgehangen aan een veilige en duurzame ophangconstructie; het ophangpunt moet hetzelfde gewicht kunnen dragen als de Cacoön (200 kg/440 lbs).
Gebruik de Cacoön nooit als deze is opgehangen aan een structuur of ophangapparaat dat niet veilig is om te gebruiken. Raadpleeg een ingenieur als je niet zeker bent over het draagvermogen van een bepaalde paal of balk die moet worden gebruikt.

Voordat je de Cacoön binnengaat, zorg ervoor dat deze vrij is van vreemde materialen (bijv. scherpe voorwerpen, stenen, takken, kegels, naalden, bladeren, insecten, enz.).
Breng nooit scherpe voorwerpen in contact met de stof of touwen. Ga niet de Cacoön binnen met gevulde kledingzakken of met een scherp voorwerp.

Houd vuur, vonken en open vuur op afstand. Rook niet in de Cacoön. Vonken van kampvuren, sigaretten, kaarsen, enz. zijn gevaarlijk en kunnen brandwonden veroorzaken aan de Cacoön en de inzittenden.
Gebruik alleen zoals bedoeld. Misbruik van de producten kan schade of letsel veroorzaken aan het product en/of de inzittenden en degenen in de buurt.

Garantiegegevens:

Vivere garandeert dat gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de detailhandel, dit product vrij zal zijn van materiaal- en vakmanschapsfouten. Vivere zal naar eigen keuze dit product of elk onderdeel van het product dat tijdens de garantieperiode defect wordt bevonden, repareren of vervangen. Vervanging zal worden gedaan met een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan vervanging worden gedaan met een vergelijkbaar product van gelijke of grotere waarde. Dit is uw exclusieve garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke detailhandelskoper vanaf de datum van de eerste detailhandelsaankoop en is niet overdraagbaar. Bewaar de originele verkoopbon. Een aankoopbewijs is vereist om garantieprestaties te verkrijgen. Detailhandelaren die Vivere-producten verkopen, hebben niet het recht om de voorwaarden van deze garantie op enigerlei wijze te wijzigen.

De beperkte garantie dekt geen verkleuring van het product, schade veroorzaakt door schimmel, meeldauw of enige externe bron.
Het dekt geen normale slijtage van onderdelen of schade als gevolg van een van de volgende gevallen: nalatig gebruik of misbruik van het product, commercieel gebruik van het product, gebruik in strijd met de montage-instructies, reparatie of wijziging door wie dan ook, tenzij de service was geautoriseerd door Vivere. Verder dekt de garantie voor schade geen natuurrampen, zoals: brand, overstroming, orkanen, tornado's en elke vorm van neerslag: (bijv. regen, sneeuw, hagel). Garantie vervalt indien schade aan het product het gevolg is van het gebruik van een onderdeel anders dan een origineel Vivere-onderdeel.



PL

CACS

FOTEL WISZĄCY CACoon • POJEDYNCZY

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
Ten produkt jest przeznaczony dla maksymalnie 440 funtów/200 kg. Nie przekraczaj dopuszczalnej wagi.
Nie stój na produkcie. Cacoön jest przeznaczony do relaksu, nie skacz, nie huśtaj się ani nie stój na nim. Nie obracaj ani nie kręć Cacoön. Trzymaj małe części poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki z Cacoönem.

Nigdy nie używaj Cacoön jako huśtawki. Huśtanie się w hamaku powoduje tarcie między linami a stojakiem lub haczykami, co może prowadzić do przetrzaskania lub zerwania lin.
Zawsze wchodź i wychodź z Cacoönem przez drzwi. Zawsze wchodź do hamaka powoli, zanim się ustawisz.
Zawsze zabezpieczaj Cacoön, gdy jest w użyciu. Nie pozwól, aby Cacoön uderzył w powierzchnię pionową; może to spowodować zużycie tkaniny, co uniemożliwi ograniczoną gwarancję.

Używaj i montuj wyłącznie na czystej, płaskiej powierzchni.
Upewnij się, że Twój hamak jest bezpiecznie zawieszony, nie więcej niż 25 cali / 64 cm od ziemi podczas używania i na czystym, bezpiecznym i płaskim terenie. Sprawdź, czy pierścień, tkanina i liny są w dobrym stanie przed użyciem. Upewnij się, że do mocowania liny użyto odpowiedniego węzła w mocnym miejscu na zawieszaniu.
Regularnie sprawdzaj Cacoön i system zawieszenia.
Nie używaj produktu, jeśli brakuje, jest uszkodzony lub zużyty.

Odpowiedzialność za zawieszenie Cacoönem na bezpiecznej i wytrzymałej konstrukcji spoczywa na kliencie; punkt zawieszenia musi wytrzymać taką samą klasę wagową jak Cacoön (200 kg/440 lbs).
Nigdy nie używaj Cacoön, jeśli jest zawieszony na konstrukcji lub urządzeniu do zawieszenia, które nie jest bezpieczne w użyciu. Skonsultuj się z inżynierem, jeśli nie jesteś pewien nośności danej słupka lub belki do użycia.

Zanim wejdiesz do Cacoön, upewnij się, że jest wolny od obcych materiałów (np. ostrych przedmiotów, kamieni, gałązek, szyszek, igieł, liści, owadów itp.).
Nigdy nie przynosź ostrych przedmiotów w kontakcie z tkaniną lub linami. Nie wchodź do Cacoön z wypelnionymi kieszeniami odzieży lub z żadnym ostrym przedmiotem.

Unikaj ognia, iskier i otwartego ognia. Nie pal w Cacoön. Iskry z ognisk, papierosów, świec itp. są niebezpieczne i mogą spowodować uszkodzenie przez ogień Cacoön i jego mieszkańców.
Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie produktów może spowodować szkodę lub uraz produktu i/lub jego mieszkańców oraz osób znajdujących się w pobliżu.

Szczegóły gwarancji:

Vivere gwarantuje, że przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty oryginalnego zakupu detalicznego, produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Vivere, według własnego uznania, naprawi lub wymieni ten produkt lub dowolny jego komponent, który zostanie uznany za wadliwy w okresie gwarancji. Wymiana będzie dokonywana za pomocą nowego lub odnowionego produktu lub komponentu. Jeśli produkt nie jest już dostępny, wymiana może być dokonana na podobny produkt o równej lub większej wartości. To jest wyłączna gwarancja.

Ta gwarancja obowiązuje oryginalnego nabywcę detalicznego od daty pierwotnego zakupu detalicznego i nie jest przenoszalna. Zachowaj oryginalny paragon. Aby uzyskać realizację gwarancji, wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu. Detaści sprzedający produkty Vivere nie mają prawa zmieniać warunków tej gwarancji w jakikolwiek sposób.

Ograniczona gwarancja nie obejmuje zmiany koloru produktu, uszkodzeń spowodowanych przez pleśń, grzyby lub jakiegolwiek zewnętrzny źródło.
Nie obejmuje normalnego zużycia części ani uszkodzeń wynikających z: niedbałego użytkowania lub nadużycia produktu, komercyjnego użytkowania produktu, użytkowania w sposób sprzeczny z instrukcjami montażu, naprawy lub modyfikacji dokonanej przez kogokolwiek, chyba że usługa została autoryzowana przez Vivere. Ponadto gwarancja na uszkodzenia nie obejmuje zdarzeń losowych, takich jak: pożar, powódź, huragany, tornado i jakiegolwiek formę opadów atmosferycznych: (np. deszcz, śnieg, grad). Gwarancja traci ważność, jeśli uszkodzenia produktu wynikają z użycia części innego producenta niż oryginalne części Vivere.



SV

CACS

HÄNGSTOL CACoon • ENKEL

SÄKERHETSINFORMATION OCH VARNINGAR

Säkerhetsvarningar:
Denna produkt är avsedd för en maximal vikt på 440 lbs / 200 kg. Överskrid inte viktkapaciteten.
Stå inte på produkten. Cacoön är avsedd för avkoppling, hoppa inte, gunga eller stå på eller i Cacoön. Vrid inte eller snurra Cacoön. Håll små delar utom räckhåll för barn. Lämna inte barn utan uppsikt med Cacoön.

Använd aldrig Cacoön som en gunga. Att gunga i hängmattan orsakar friktion mellan repen och stället eller krokarna vilket kan leda till att repen slitits eller går av.
Gå alltid in och ut ur din Cacoön genom dörren. Gå alltid in i din hängmatta långsamt innan du sätter dig tillrätta.
Fäst alltid Cacoön när den används. Tillåt inte Cacoön att gunga mot en vertikal yta; detta kan få tyget att slitas och ogiltigförklara den begränsade garantin.

Använd och montera endast på en ren, jämn yta.
Se till att din hängmatta är ordentligt upphängd, inte mer än 25 tum / 64 cm från marken när den används, och på en tydlig, säker och jämn yta. Kontrollera att ringen, tyget och hängreporna är i gott skick innan användning. Se till att en lämplig knut används för att binda av ditt hängrep till en stark upphängningsposition.
Inspektera Cacoön och upphängningssystemet regelbundet.
Använd inte produkten om delar saknas, är skadade eller slitna.

Det är kundens ansvar att se till att Cacoön är upphängd från en säker och hållbar upphängningsstruktur; upphängningspunkten måste kunna bära samma viktklassificering som Cacoön (200 kg / 440 lbs).
Använd aldrig Cacoön om den är upphängd från en struktur eller upphängningsanordning som inte är säker att använda. Kontakta en ingenjör om du är osäker på belastningskapaciteten för en given stolpe eller balk som ska användas.

Innan du går in i Cacoön, se till att den är fri från främmande material (t.ex. vassa föremål, stenar, grenar, kottar, nålar, löv, insekter etc.).
För inte vassa föremål i kontakt med tyget eller repen. Gå inte in i Cacoön med fyllda klädfickor eller med något vasst föremål.

Håll dig borta från eld, gnistor och öppen låga. Rök inte i Cacoön. Gnistor från lägereldar, cigaretter, ljus etc. är farliga och kan orsaka brandskador på Cacoön och dess användare.
Använd endast som avsett. Felaktigt bruk av produkterna kan orsaka skada eller skada på produkten och / eller dess användare och de som är nära.

Garantidetaljer:

Vivere garanterar att under en period av tjugofyra (24) månader från inköpsdatumet kommer denna produkt att vara fri från material- och tillverkningsfel. Vivere kommer, efter eget gottfinnande, att reparera eller ersätta denna produkt eller någon del av produkten som anses vara defekt under garantiperioden. Ersättning kommer att göras med en ny eller renoverad produkt eller komponent. Om produkten inte längre är tillgänglig kan ersättning göras med en liknande produkt av lika eller större värde. Detta är din exklusiva garanti.

Denna garanti gäller för den ursprungliga detaljhandelsköparen från datumet för det ursprungliga detaljhandelsköpet och är inte överförbar. Behåll det ursprungliga försäljningskvittot. Inköpsbevis krävs för att få garantiprestanda. Återförsäljare som säljer Vivere-produkter har inte rätt att ändra villkoren i denna garanti på något sätt.

Den begränsade garantin täcker inte produktens missfärgning, skador orsakade av mögel, svamp eller någon extern källa.
Den täcker inte normalt slitage på delar eller skador som uppstår på grund av: vårdslöst användande eller missbruk av produkten, kommersiell användning av produkten, användning i strid med monteringsanvisningarna, reparation eller ändring av någon annan än om service var auktoriserad av Vivere. Dessutom täcker skadegarantin inte naturkatastrofer, såsom: brand, översvämning, orkaner, tornado och någon form av nederbörd: (t.ex. regn, snö, hagel). Garantin upphör att gälla om skadan på produkten beror på användning av en del annan än en genuin Vivere-del.