

DD XL Frontline Hängematte

Geräumig und komfortabel



Vielseitig



Besonders geräumig



Atmungsaktiv



Insektensicher



Zubehörschlaufen



Taschen



Die DD-XL-Frontline Hängematte ist die perfekte Wahl für Camper, die noch mehr Platz im Inneren ihrer Hängematte brauchen. Vom Prinzip her ist sie wie die normalgroße Frontline-Hängematte aufgebaut: die Liegefläche besteht aus zwei atmungsaktiven Schichten. Jedoch ist die XL Frontline länger und breiter und bietet so viel Platz, um sich gemütlich auszubreiten. Durch die gebogenen Stäbe, die das feinmaschige Moskitonetz tragen, entsteht ein richtiger kleiner Raum.

EIGENSCHAFTEN

LIEGEFLÄCHE:
3m x 1.8m

MATERIAL:
Polyester

TRAGKRAFT:
125 Kg

PACKMASS:
45cm x 18cm x 15cm

GEWICHT:
1250g
(ohne Befestigungsseile und Spreizstangen)

FARBEN:
Olive green
Camo



Features

- Mit 3 x 1,8 Meter extrem geräumig
- Atmungsaktives, zweilagiges Design mit Reißverschluss
- Ultrafeinmaschiges Moskitonetz schützt vor allen Insekten (auch den kleinsten!)
- DD Hängetasche inklusive, zur Aufbewahrung von Wertsachen oder Utensilien
- 2 x gebogene Stangen zum Aufhängen des Moskitonetzes und 2 x 2 m lange elastische Schnur enthalten
- 2 doppelseitige Reißverschlüsse zum einfachen Öffnen und Schließen
- Kompatibel mit allen Zubehörteilen von DD Hammocks, einschließlich der DD Underblanket
- Ausgestattet mit 10 Metern Trageseilen an jedem Ende

Aufbau

Die DD -XL-Frontline Hängematte wird mit 5-Meter-Aufhängungsseilen auf beiden Seiten geliefert. Wir empfehlen, zunächst zwei Bäume (oder andere stabile Befestigungspunkte) zu finden, deren Abstand vier bis fünf Meter beträgt.

Um Ihre Hängematte aufzuhängen, befestigen Sie eine Seite mit einem einfachen Schnürsenkelknoten, idealerweise nachdem Sie das Seil mindestens einmal um den Stamm gewickelt haben. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite und Ihre Hängematte ist einsatzbereit.

Wie funktioniert das System?

Schlafen Sie zu 100% insektenfrei mit geschlossenem Insektennetz oder rollen Sie beide Seiten des Netzes auf, um es aus dem Weg zu haben. Alternativ können Sie die Hängematte umdrehen, sodass das Netz zum Boden zeigt. So können sie ungestört in der Sonne liegen.

Aufbau-Möglichkeiten

Hängematte mit Insektenschutz

Komplett insekten- und moskitofreies Schlafsystem

So spannen Sie das Insektennetz auf:

Stecken Sie die Segmente der beiden Spreizstäbe zusammen und führen Sie sie in die dafür vorgesehenen Kanäle auf beiden Seiten des Moskitonetzes ein.

Binden Sie die mitgelieferte elastische Schnur an die Schlaufe, die sich in der Mitte des Spreizstab-Kanals befindet. Die andere Seite der Schnur befestigen Sie an der Hängemattenaufhängung, dem Baum oder einem anderen Befestigungspunkt.



Hängematte mit aufgerolltem Netz

Für einen einfachen Einstieg in die Hängematte können Sie die Zipps des Moskitonetzes ganz öffnen und beide Seiten oben an den Spreizstäben zusammenraffen.

Um das Netz dort zu befestigen, kann es mit der elastischen Schnur zusammengebunden werden. So können Sie das Netz auch schnell lösen und herunterrollen, falls Sie von Insekten angegriffen werden.



Einfache offene Hängematte

Wenn Sie das Insektennetz vollständig aus dem Weg haben möchten, können Sie die Spreizstangen einfach entfernen und die Hängematte umdrehen, sodass das Netz unten liegt. Ein ideales Setup für insektenfreie Gegenden!

So können Sie die Hängematte tagsüber auch als Sitzgelegenheit nutzen.

