

EN



Product Warning & Instructions

Important: Instructions must be read before use by all users of the product.

Camping is generally very safe but when using our products we ask you to adhere to the following to ensure safety and avoid damaging your equipment.

WARNING:

- Check equipment is in good condition each time before use.
- Check for & avoid sharp items that could come into contact with the equipment.
- Children should be supervised when using this product.
- Always keep your equipment a safe distance from flames or direct heat sources

PRODUCT CARE:

- Always hang damp product(s) after use & dry naturally.
- Store in a cool, dry, dark place.
- Use in extreme temperatures (above 40 °C and below -15 °C) is not recommended.
- Prolongued exposure to strong UV light can cause the material to weaken (UV degradation is excluded from warranty).

WASHING:

By hand only in warm (not hot) water. Do not machine wash. Do not tumble dry.

DD Hammocks products are not suitable for children under 3.

FR



Avertissement et instructions concernant le produit

Important : les instructions doivent être lues avant l'utilisation par tous les utilisateurs du produit.

Le camping est généralement très sûr, mais lorsque vous utilisez nos produits, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes afin de garantir la sécurité et d'éviter d'endommager votre équipement.

AVERTISSEMENT:

- Vérifier le bon état de l'équipement à chaque fois avant de l'utiliser.
- Vérifiez et évitez les objets pointus qui pourraient entrer en contact avec l'équipement.
- Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent ce produit.
- Gardez toujours votre équipement à une distance sûre des flammes ou des sources de chaleur directe.

ENTRETIEN DU PRODUIT :

- Toujours suspendre le(s) produit(s) humide(s) après utilisation et le(s) faire sécher naturellement.
- Conserver dans un endroit frais, sec et sombre.
- L'utilisation à des températures extrêmes (supérieures à 40 °C et inférieures à -15 °C) n'est pas recommandée.
- Une exposition prolongée à une forte lumière UV peut affaiblir le matériau (la dégradation due aux UV est exclue de la garantie).

LAVAGE :

Laver à la main uniquement dans de l'eau tiède (pas chaude). Ne pas laver en machine. Ne pas sécher au sèche-linge.

Les produits DD Hammocks ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans.

DE

Produktwarnungen & Anweisungen

Wichtig: Die Anweisungen müssen von allen Benutzern des Produkts vor der Verwendung gelesen werden.

Camping ist im Allgemeinen sehr sicher, aber wenn Sie unsere Produkte benutzen, bitten wir Sie, Folgendes zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden an Ihrer Ausrüstung zu vermeiden.

WARNUNG:

- Prüfen Sie vor jedem Einsatz, ob die Ausrüstung in gutem Zustand ist.
- Suchen Sie nach scharfen Gegenständen, die mit dem Gerät in Berührung kommen könnten, und vermeiden Sie diese.
- Kinder sollten bei der Verwendung dieses Produkts beaufsichtigt werden.
- Halten Sie Ihre Ausrüstung immer in sicherer Entfernung von Flammen oder direkten Wärmequellen

PRODUKTPFLEGE:

- Hängen Sie feuchte Produkte nach dem Gebrauch immer auf und trocknen Sie sie natürlich.
- An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort aufbewahren.
- Die Verwendung bei extremen Temperaturen (über 40 °C und unter -15 °C) wird nicht empfohlen.
Bei längerer Einwirkung von starkem UV-Licht kann es zu einer Schwächung des Materials kommen (UV-Abbau ist von der Garantie ausgeschlossen).

WASCHEN

Nur mit der Hand in warmem (nicht heißem) Wasser waschen. Nicht in der Maschine

DD Hammocks Produkte sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

ES

Advertencias e instrucciones del producto

Importante: Todos los usuarios del producto deben leer las instrucciones antes de utilizarlo.

En general, acampar es muy seguro, pero cuando utilice nuestros productos le rogamos que respete las siguientes normas para garantizar la seguridad y evitar daños en su equipo.

ATENCIÓN:

- Compruebe que el equipo está en buen estado cada vez antes de utilizarlo.
- Compruebe si hay objetos punzantes que puedan entrar en contacto con el equipo y evítelos.
- Los niños deben ser supervisados cuando utilicen este producto.
- Mantenga siempre el equipo a una distancia segura de llamas o fuentes directas de calor.

CUIDADO DEL PRODUCTO:

- Cuelgue siempre los productos húmedos después de usarlos y séquelos de forma natural.
- Conservar en un lugar fresco, seco y oscuro.
- No se recomienda su uso a temperaturas extremas (superiores a 40 °C e inferiores a -15 °C).
- No se recomienda el uso en temperaturas extremas (sobre 40°C o bajo -15°C).

WASHING:

Sólo a mano en agua templada (no caliente). No lavar a máquina. No secar en secadora.

Los productos DD Hammocks no son adecuados para niños menores de 3 años.