

VIVERE

EN

BRAZ2

BRAZILIAN STYLE COTTON HAMMOCK
(DOUBLE)

SAFETY INFORMATION & WARNINGS

Safety Warnings:
This product is intended for a maximum of 450lbs/205kg. Do not exceed weight capacity.
Do not stand on the product. The hammock is meant for relaxation, do not jump, stand, or swing in the hammock.
Keep small parts out of reach of children. Do not leave children unattended with the hammock.

Never use the hammock as a swing. Swinging in the hammock causes friction between the ropes and the stand or hooks which can result in the fraying of, or breakage to the hammock ropes.
Always enter and exit your hammock at its center point. Do not sit on the upper ends.
Always enter your hammock slowly before settling in.

Only use and assemble on a clean, level surface.
Ensure your hammock is hung securely, no more than 20in./50cm from the ground when in use, and in a clear, safe, and level area. Check the hammock, and hanging hardware, straps, or hooks are all in good condition before use.
Inspect and tighten all straps, hooks, and the hammock regularly.
Do not use the product if parts are missing, damaged, or worn.

Before entering the hammock ensure it is clear of any alien materials (i.e. sharp objects, stones, twigs, cones, needles, leaves, insects etc.).
Never bring sharp objects in contact with the hammock fabric or hammock ropes. Do not enter the hammock with stuffed clothing pockets, or with any sharp object.

Keep away from fire, sparks, and open flame. Do not smoke in the hammock. Sparks from campfires, cigarettes, candles etc. are dangerous and can result in fire-damage to the hammock and the hammock's occupants.

Only use hammock and stand as intended. Misuse of the products may cause harm or injury to the product and/or its occupants and those nearby.

Warranty Details:
Vivere warrants that for a period of twenty-four (24) months from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Vivere, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or re-manufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Retailers selling Vivere products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

The limited warranty does not cover discoloration of product, damaged caused by mildew, mold or any external source.
It does not cover normal wear of parts, or damage resulting from any of the following: negligent use of misuse of the product, commercial use of the product, use contrary to the assembly instructions, repair or alteration by anyone unless the service was authorized by Vivere. Further, the damage warranty does not cover acts of God, such as: fire, flood, hurricanes, tornadoes and any form of precipitation: (i.e., rain, snow, hail). Warranty void if damage to the product results from the use of a part other than a genuine Vivere part.

VIVERE

DE

BRAZ2

BRASILIENISCHE STIL BAUMWOLL-HAMMOCK
(DOPPELT)

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND WARNHINWEISE

Sicherheitswarnungen:
Dieses Produkt ist für ein maximales Gewicht von 450 lbs/205 kg ausgelegt. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität.
Stehen Sie nicht auf dem Produkt. Die Hängematte ist zur Entspannung gedacht, springen, stehen oder schwingen Sie nicht in der Hängematte.
Kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Hängematte.

Benutzen Sie die Hängematte niemals als Schaukel. Das Schwingen in der Hängematte verursacht Reibung zwischen den Seilen und dem Gestell oder den Haken, was zu Abnutzung oder Bruch der Hängemattenseile führen kann.
Steigen Sie immer in der Mitte Ihrer Hängematte ein und aus. Setzen Sie sich nicht auf die oberen Enden.
Betreten Sie die Hängematte immer langsam, bevor Sie sich hinlegen.

Verwenden und montieren Sie das Produkt nur auf einer sauberen, ebenen Fläche.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Hängematte sicher hängt, nicht höher als 50 cm über dem Boden, und in einem freien, sicheren und ebenen Bereich.
Überprüfen Sie die Hängematte, das Aufhängematerial, Gurte oder Haken vor Gebrauch auf ihren Zustand.
Überprüfen und ziehen Sie regelmäßig alle Gurte, Haken und die Hängematte nach.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

Stellen Sie sicher, dass die Hängematte frei von Fremdkörpern (z.B. scharfe Gegenstände, Steine, Zweige, Tannenzapfen, Nadeln, Blätter, Insekten usw.) ist, bevor Sie hineingehen.
Bringen Sie niemals scharfe Gegenstände mit dem Stoff oder den Seilen der Hängematte in Kontakt. Betreten Sie die Hängematte nicht mit gefüllten Taschen oder scharfen Gegenständen.

Halten Sie das Produkt von Feuer, Funken und offenem Feuer fern. Rauchen Sie nicht in der Hängematte. Funken von Lagerfeuern, Zigaretten, Kerzen usw. sind gefährlich und können Brand- oder Feuerschäden an der Hängematte und deren Insassen verursachen.

Verwenden Sie Hängematte und Gestell nur bestimmungsgemäß. Unsachgemäße Verwendung der Produkte kann zu Schäden oder Verletzungen der Produkte und/oder deren Insassen sowie der Personen in der Nähe führen.

Garantiebedingungen:
Vivere garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Vivere wird nach eigenem Ermessen das Produkt oder jede Komponente des Produkts, die während der Garantiezeit als fehlerhaft befunden wird, reparieren oder ersetzen. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder generalüberholtes Produkt oder eine Komponente. Ist das Produkt nicht mehr verfügbar, kann der Ersatz durch ein ähnliches Produkt mit gleichem oder höherem Wert erfolgen. Dies ist Ihre ausschließliche Garantie.

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer ab dem Datum des ersten Einzelhandelskaufs und ist nicht übertragbar. Bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen. Einzelhändler, die Vivere-Produkte verkaufen, sind nicht berechtigt, die Bedingungen dieser Garantie zu ändern, zu modifizieren oder auf andere Weise zu verändern.

Die beschränkte Garantie deckt keine Verfärbung des Produkts, Schäden durch Schimmel, Mehltau oder andere äußere Einflüsse ab. Sie deckt keine normale Abnutzung von Teilen oder Schäden, die aus Folgendem resultieren: unsachgemäße oder fahrlässige Verwendung des Produkts, kommerzielle Nutzung des Produkts, Nichtbeachtung der Montageanleitung, Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Vivere autorisiert wurden. Darüber hinaus deckt die Garantie keine Schäden ab, die durch höhere Gewalt wie Feuer, Überschwemmungen, Hurrikane, Tornados und jegliche Art von Niederschlag (z.B. Regen, Schnee, Hagel) verursacht wurden. Die Garantie erlischt, wenn Schäden am Produkt durch die Verwendung eines Teils entstehen, das kein originales Vivere-Teil ist.

VIVERE

FR

BRAZ2

HAMAC EN COTON DE STYLE BRÉSILIEN
(DOUBLE)

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Avertissements de sécurité:
Ce produit est conçu pour supporter un poids maximum de 450 lb/205 kg. Ne dépassez pas la capacité de poids.
Ne vous tenez pas debout sur le produit. La hamac est destinée à la détente, ne sautez pas, ne vous tenez pas debout et ne vous balancez pas dans la hamac.
Gardez les petites pièces hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec la hamac.

N'utilisez jamais la hamac comme une balançoire. Se balancer dans la hamac provoque une friction entre les cordes et le support ou les crochets, ce qui peut entraîner l'effilochage ou la rupture des cordes de la hamac.
Entrez et sortez toujours de la hamac par son point central. Ne vous asseyez pas aux extrémités supérieures.
Entrez toujours dans votre hamac lentement avant de vous installer.

Utilisez et assemblez uniquement sur une surface propre et plane.
Assurez-vous que votre hamac est suspendue en toute sécurité, à une hauteur de 50 cm maximum du sol lorsqu'elle est utilisée, et dans un endroit dégagé, sûr et plat. Vérifiez que la hamac, le matériel de suspension, les sangles ou les crochets sont en bon état avant utilisation.
Inspectez et resserrez régulièrement toutes les sangles, crochets et la hamac.
N'utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées.

Avant d'entrer dans la hamac, assurez-vous qu'elle est exempte de tout matériau étranger (c'est-à-dire des objets tranchants, des pierres, des brindilles, des cônes, des aiguilles, des feuilles, des insectes, etc.).
Ne mettez jamais d'objets tranchants en contact avec le tissu ou les cordes de la hamac. N'entrez pas dans la hamac avec des poches pleines ou des objets tranchants.

Tenez-vous éloigné du feu, des étincelles et des flammes nues. Ne fumez pas dans la hamac. Les étincelles provenant de feux de camp, cigarettes, bougies, etc. sont dangereuses et peuvent entraîner des dommages causés par le feu à la hamac et à ses occupants.

Utilisez uniquement la hamac et le support tels qu'ils sont prévus. Une mauvaise utilisation des produits peut causer des dommages ou des blessures au produit et/ou à ses occupants et aux personnes à proximité.

Détails de la garantie:
Vivere garantit que pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'achat initiale, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Vivere, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit jugé défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué avec un produit ou un composant neuf ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, un remplacement peut être effectué avec un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Ceci est votre garantie exclusive.

Cette garantie est valable pour l'acheteur d'origine à compter de la date d'achat initiale et n'est pas transférable. Conservez le reçu de vente original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir les prestations de garantie. Les détaillants vendant des produits Vivere n'ont pas le droit de modifier ou de changer les termes et conditions de cette garantie de quelque manière que ce soit.

La garantie limitée ne couvre pas la décoloration du produit, ni les dommages causés par la moisissure, le mildiou ou toute autre source extérieure. Elle ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de l'une des causes suivantes : une utilisation négligente ou abusive du produit, une utilisation commerciale du produit, une utilisation contraire aux instructions de montage, une réparation ou modification effectuée par une personne non autorisée par Vivere. En outre, la garantie ne couvre pas les dommages résultant de causes de force majeure, telles que : incendie, inondation, ouragans, tornades et toute forme de précipitation (c.-à-d. pluie, neige, grêle). La garantie est annulée si les dommages au produit résultent de l'utilisation d'une pièce autre qu'une pièce d'origine Vivere.

VIVERE

ES

BRAZ2

HAMAC DE ALGODÓN DE ESTILO BRASILEÑO
(DOBLE)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Advertencias de Seguridad:
Este producto está diseñado para un peso máximo de 450 libras/205 kg. No exceda la capacidad de peso.
No se pare sobre el producto. La hamaca está destinada para relajarse, no para saltar, pararse o balancearse en ella.
Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. No deje a los niños sin supervisión con la hamaca.

Nunca use la hamaca como columpio. Balancearse en la hamaca causa fricción entre las cuerdas y el soporte o ganchos, lo que puede provocar el desgaste o rotura de las cuerdas de la hamaca.
Siempre entre y salga de su hamaca entre las dos patas base. No se siente más allá de las patas base.
Siempre entre a su hamaca lentamente antes de acomodarse.

Use y ensamble solo en una superficie limpia y nivelada.
Asegúrese de que la hamaca esté colgada de manera segura, no más de 20 in./50 cm del suelo cuando esté en uso, y en un área despejada, segura y nivelada. Verifique que la hamaca, los herrajes colgantes, las correas o los ganchos estén en buen estado antes de usarla.
Inspeccione y ajuste regularmente todas las correas, ganchos y la hamaca.
No use el producto si faltan piezas, están dañadas o desgastadas.

Antes de entrar a la hamaca, asegúrese de que esté libre de cualquier material extraño (es decir, objetos afilados, piedras, ramas, conos, agujas, hojas, insectos, etc.).
Nunca ponga objetos afilados en contacto con la tela de la hamaca o las cuerdas de la hamaca. No entre a la hamaca con bolsillos llenos de ropa o con objetos afilados.

Manténgase alejado del fuego, chispas y llamas abiertas. No fume en la hamaca. Las chispas de fogatas, cigarrillos, velas, etc. son peligrosas y pueden causar daños por fuego a la hamaca y a sus ocupantes.

Use la hamaca y el soporte solo según lo previsto. El mal uso de los productos puede causar daños o lesiones al producto y/o a sus ocupantes y a las personas cercanas.

Detalles de la Garantía:
Vivere garantiza que por un período de veinticuatro (24) meses desde la fecha de compra minorista original, este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra. Vivere, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se considere defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo podrá realizarse con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de compra inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Se requiere comprobante de compra para obtener el servicio de garantía. Los minoristas que venden productos Vivere no tienen derecho a alterar, modificar o de ninguna manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

La garantía limitada no cubre la decoloración del producto, daños causados por moho, hongos o cualquier fuente externa. No cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o incorrecto del producto, uso comercial del producto, uso contrario a las instrucciones de ensamblaje, reparación o alteración por parte de cualquier persona, a menos que el servicio haya sido autorizado por Vivere. Además, la garantía por daños no cubre actos de fuerza mayor, como: incendios, inundaciones, huracanes, tornados y cualquier forma de precipitación (es decir, lluvia, nieve, granizo). La garantía se anula si los daños al producto son resultado del uso de una pieza que no sea una pieza genuina de Vivere.



IT

BRAZ2

HAMACCO IN COTONE STILE BRASILIANO (DOPPIO)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Avvertenze di Sicurezza:

Questo prodotto è progettato per un peso massimo di 450 libbre/205 kg. Non superare la capacità di peso. Non stare in piedi sul prodotto. L'amaca è pensata per il relax, non saltare, stare in piedi o dondolarsi nell'amaca. Tenere le piccole parti fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare i bambini senza sorveglianza con l'amaca.

Non usare mai l'amaca come altalena. Dondolarsi nell'amaca provoca attrito tra le corde e il supporto o i ganci, il che può causare l'usura o la rottura delle corde dell'amaca. Entrare e uscire dall'amaca sempre dal suo punto centrale. Non sedersi sulle estremità superiori. Entrare sempre lentamente nell'amaca prima di sistemarsi.

Usare e montare solo su una superficie pulita e livellata. Assicurarsi che l'amaca sia fissata saldamente, non più di 20 in./50 cm da terra durante l'uso, e in un'area chiara, sicura e livellata. Controllare che l'amaca, l'hardware di sospensione, le cinghie o i ganci siano tutti in buone condizioni prima dell'uso. Ispezionare e stringere regolarmente tutte le cinghie, i ganci e l'amaca. Non usare il prodotto se mancano pezzi, se sono danneggiati o usurati.

Prima di entrare nell'amaca, assicurarsi che sia priva di qualsiasi materiale estraneo (es. oggetti taglienti, pietre, ramoscelli, coni, aghi, foglie, insetti, ecc.). Non mettere mai oggetti taglienti a contatto con il tessuto dell'amaca o con le corde dell'amaca. Non entrare nell'amaca con tasche di vestiti piene o con oggetti taglienti.

Tenersi lontano da fuoco, scintille e fiamme libere. Non fumare nell'amaca. Le scintille di falò, sigarette, candele, ecc. sono pericolose e possono causare danni da incendio all'amaca e ai suoi occupanti.

Usare l'amaca e il supporto solo come previsto. L'uso improprio dei prodotti può causare danni o lesioni al prodotto e/o ai suoi occupanti e alle persone vicine.

Dettagli della Garanzia:

Vivere garantisce che per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto originale al dettaglio, questo prodotto sarà privo di difetti nei materiali e nella lavorazione. Vivere, a sua discrezione, riparerà o sostituirà questo prodotto o qualsiasi componente del prodotto che risulti difettoso durante il periodo di garanzia. La sostituzione sarà effettuata con un prodotto o componente nuovo o rigenerato. Se il prodotto non è più disponibile, la sostituzione può essere effettuata con un prodotto simile di uguale o maggiore valore. Questa è la vostra garanzia esclusiva.

Questa garanzia è valida per l'acquirente originale al dettaglio dalla data di acquisto iniziale e non è trasferibile. Conservare lo scontrino originale. È necessaria la prova di acquisto per ottenere le prestazioni della garanzia. I rivenditori che vendono prodotti Vivere non hanno il diritto di alterare, modificare o in alcun modo cambiare i termini e le condizioni di questa garanzia.

La garanzia limitata non copre lo scolorimento del prodotto, i danni causati da muffa, funghi o qualsiasi fonte esterna. Non copre l'usura normale delle parti o i danni derivanti da una delle seguenti cause: uso negligente o improprio del prodotto, uso commerciale del prodotto, uso contrario alle istruzioni di montaggio, riparazione o modifica da parte di chiunque, a meno che il servizio non sia stato autorizzato da Vivere. Inoltre, la garanzia sui danni non copre atti di Dio, come: incendi, inondazioni, uragani, tornado e qualsiasi forma di precipitazione (es. pioggia, neve, grandine). La garanzia è nulla se i danni al prodotto sono causati dall'uso di una parte che non sia un pezzo originale Vivere.



NL

BRAZ2

BRASIAANSE STIJL COTTON HAMMOCK (DUBBEL)

VEILIGHEIDSINFORMATIE EN WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen:

Dit product is bedoeld voor een maximaal gewicht van 450lbs/205kg. Overschrijd de gewichtscapaciteit niet. Ga niet op het product staan. De hangmat is bedoeld voor ontspanning, spring niet, sta niet en schommel niet in de hangmat. Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de hangmat.

Gebruik de hangmat nooit als schommel. Schommelen in de hangmat veroorzaakt wrijving tussen de touwen en de standaard of haken, wat kan leiden tot rafelen of breken van de hangmattouwen. Betreed en verlaat je hangmat altijd op het middenpunt. Ga niet op de uiteinden zitten. Betreed je hangmat altijd langzaam voordat je gaat liggen.

Gebruik en monteer alleen op een schone, vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat je hangmat stevig is opgehangen, niet meer dan 20 inch/50 cm van de grond wanneer deze in gebruik is, en in een vrije, veilige en vlakke omgeving. Controleer of de hangmat, het ophangmateriaal, de riemen of haken allemaal in goede staat zijn voordat je hem gebruikt. Inspecteer en draai regelmatig alle riemen, haken en de hangmat vast. Gebruik het product niet als onderdeelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.

Zorg ervoor dat de hangmat vrij is van vreemde materialen (bijv. scherpe voorwerpen, stenen, takjes, kegels, naalden, bladeren, insecten, enz.) voordat je erin gaat liggen. Breng nooit scherpe voorwerpen in contact met de stof van de hangmat of de hangmattouwen. Ga niet in de hangmat met volle kledingzakken of met scherpe voorwerpen.

Houd het product uit de buurt van vuur, vonken en open vlammen. Rook niet in de hangmat. Vonken van kampvuren, sigaretten, kaarsen, enz. zijn gevaarlijk en kunnen brand veroorzaken aan de hangmat en de inzittenden.

Gebruik de hangmat en standaard alleen zoals bedoeld. Misbruik van de producten kan schade of letsel veroorzaken aan het product en/of de inzittenden en omstanders.

Garantiedetails:

Vivere garandeert dat dit product gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Vivere zal naar eigen goeddunken dit product of een onderdeel ervan repareren of vervangen dat tijdens de garantieperiode defect blijkt te zijn. Vervanging zal worden uitgevoerd met een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet meer beschikbaar is, kan vervanging plaatsvinden met een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is je exclusieve garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van de eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Bewaar het originele aankoopbewijs. Bewijs van aankoop is vereist om de garantie in werking te laten treden. Verkopers die producten van Vivere verkopen, hebben niet het recht om de voorwaarden van deze garantie te wijzigen of aan te passen.

De beperkte garantie dekt geen verkleuring van het product of schade veroorzaakt door schimmel, meeldauw of andere externe bronnen. Het dekt geen normale slijtage van onderdelen of schade als gevolg van de volgende: nalatig gebruik of misbruik van het product, commercieel gebruik van het product, gebruik in strijd met de montage-instructies, reparatie of wijziging door iemand anders dan Vivere. Bovendien dekt de schadegarantie geen schade door overmacht, zoals: brand, overstromingen, orkanen, tornado's en elke vorm van neerslag (bijv. regen, sneeuw, hagel). De garantie vervalt als schade aan het product het gevolg is van het gebruik van een onderdeel dat geen origineel onderdeel van Vivere is.



PL

BRAZ2

BAWEŁNIANY HAMAK W STYLU BRAZYLIJSKIM (PODWÓJNY)

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Ten produkt jest przeznaczony na maksymalnie 450 lbs/205 kg. Nie przekraczaj dopuszczalnej wagi. Nie stawaj na produkcie. Hamak jest przeznaczony do relaksu, nie skacz, nie stawaj i nie bujaj się w hamaku. Trzymaj małe części z dala od dzieci. Nie zostawiaj dzieci bez opieki z hamakiem.

Nigdy nie używaj hamaka jako huśtawki. Bujanie się w hamaku powoduje tarcie między linami a stelażem lub hakami, co może prowadzić do strzępienia lub uszkodzenia lin hamaka. Zawsze wchodź i wychodź z hamaka w jego centralnym punkcie. Nie siadaj na jego górnych końcach. Zawsze wchodź do hamaka powoli, zanim się w nim rozsiądziesz.

Używaj i montuj tylko na czystej, równej powierzchni. Upewnij się, że hamak jest stabilnie zawieszony, nie wyżej niż 20 cali/50 cm nad ziemią podczas użytkowania, i w miejscu bezpiecznym, równym i wolnym od przeszkód. Przed użyciem sprawdź, czy hamak, elementy zawieszające, pasy lub haki są w dobrym stanie. Regularnie kontroluj i dokręcaj wszystkie pasy, haki oraz hamak. Nie używaj produktu, jeśli brakuje części, są uszkodzone lub zużyte.

Przed wejściem do hamaka upewnij się, że jest wolny od obcych materiałów (np. ostrych przedmiotów, kamieni, gałązek, szyszek, igieł, liści, owadów itp.). Nigdy nie doprowadzaj ostrych przedmiotów do kontaktu z tkaniną hamaka lub linami hamaka. Nie wchodź do hamaka z wypchanymi kieszeniami lub jakimkolwiek ostrym przedmiotem.

Trzymaj produkt z dala od ognia, iskier i otwartego płomienia. Nie pal w hamaku. Iskry z ogniska, papierosów, świec itp. są niebezpieczne i mogą spowodować uszkodzenie hamaka przez ogień oraz zagrożenie dla jego użytkowników.

Używaj hamaka i stelaża zgodnie z ich przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie produktów może spowodować uszkodzenie produktu i/lub obrażenia jego użytkowników oraz osób znajdujących się w pobliżu.

Szczegóły dotyczące gwarancji:

Vivere warrants that for a period of twenty-four (24) months from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Vivere, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or re-manufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Retailers selling Vivere products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

The limited warranty does not cover discoloration of product, damaged caused by mildew, mold or any external source. It does not cover normal wear of parts, or damage resulting from any of the following: negligent use of misuse of the product, commercial use of the product, use contrary to the assembly instructions, repair or alteration by anyone unless the service was authorized by Vivere. Further, the damage warranty does not cover acts of God, such as: fire, flood, hurricanes, tornadoes and any form of precipitation: (i.e., rain, snow, hail). Warranty void if damage to the product results from the use of a part other than a genuine Vivere part.



SV

BRAZ2

BRASILIANSK STIL BOMULLSHÄNGMATT (DUBBEL)

SÄKERHETSINFORMATION OCH VARNINGAR

Säkerhetsvarningar:

Denna produkt är avsedd för en maximal vikt på 450 lbs/205 kg. Överskrid inte viktkapaciteten. Stå inte på produkten. Hängmattan är avsedd för avkoppling, hoppa inte, stå inte och gunga inte i hängmattan. Håll små delar utom räckhåll för barn. Lämna inte barn oövakade med hängmattan.

Använd aldrig hängmattan som en gunga. Gungning i hängmattan orsakar friktion mellan repen och ställningen eller krokarna, vilket kan resultera i att repen fransar sig eller går sönder. Gå alltid in och ut ur din hängmatta mellan de två basbenen. Sitt inte förbi basbenen. Gå alltid långsamt in i din hängmatta innan du slår dig ner.

Använd och montera endast på en ren, plan yta. Se till att din hängmatta är ordentligt upphängd, inte högre än 50 cm från marken vid användning, och på en säker, jämn och fri yta. Kontrollera att hängmattan, upphängningsmaterialet, remmar eller krokar är i gott skick före användning. Inspektera och dra åt alla remmar, krokar och hängmattan regelbundet. Använd inte produkten om delar saknas, är skadade eller slitna.

Innan du går in i hängmattan, se till att den är fri från främmande föremål (t.ex. vassa föremål, stenar, kvistar, kottar, barr, löv, insekter osv.). Låt aldrig vassa föremål komma i kontakt med hängmattans tyg eller rep. Gå inte in i hängmattan med fyllda fickor eller med några vassa föremål.

Håll dig borta från eld, gnistor och öppen låga. Rök inte i hängmattan. Gnistor från lägereldar, cigaretter, ljus osv. är farliga och kan orsaka brand- och skador på hängmattan och dess användare.

Använd endast hängmattan och ställningen enligt anvisningarna. Felaktig användning av produkterna kan orsaka skada eller skador på produkten och/eller dess användare och personer i närheten.

Garantidetaljer:

Vivere garanterar att denna produkt under en period av tjugofyra (24) månader från inköpsdatumet kommer att vara fri från material- och tillverkningsfel. Vivere kan, enligt eget val, reparera eller ersätta denna produkt eller någon komponent som anses defekt under garantitiden. Ersättningen kommer att ske med en ny eller återtillverkad produkt eller komponent. Om produkten inte längre är tillgänglig kan ersättning ske med en liknande produkt av lika eller högre värde. Detta är din exklusiva garanti.

Denna garanti gäller för den ursprungliga köparen från inköpsdatumet och är inte överlåtbar. Behåll originalkvittot. Köpbevis krävs för att garantin ska gälla. Återförsäljare som säljer Vivere-produkter har inte rätt att ändra, modifiera eller på något sätt förändra villkoren för denna garanti.

Den begränsade garantin täcker inte missfärgning av produkten, skador orsakade av mögel, svamp eller någon yttre källa. Den täcker inte normalt slitage på delar eller skador till följd av något av följande: försumlig användning av produkten, kommersiell användning av produkten, användning i strid med monteringsinstruktionerna, reparation eller ändring av någon annan än en auktoriserad av Vivere. Dessutom täcker garantin inte skador som orsakats av naturkatastrofer, såsom: eld, översvämningar, orkaner, tornados och någon form av nederbörd (t.ex. regn, snö, hagel). Garantin upphör att gälla om skada på produkten orsakas av användning av en annan del än en originaldel från Vivere.