



EN

CACB

CACOOON HANGING CHAIR • BEBO

SAFETY INFORMATION & WARNINGS

Safety Warnings:

This product is intended for a maximum of 220lbs/100kg. Do not exceed weight capacity. Do not stand on the product. The Cacoon is meant for relaxation, do not jump, swing, or stand in or on the Cacoon. Do not twist or spin the Cacoon. Keep small parts out of reach of children. Do not leave children unattended with the Cacoon.

Never use the Cacoon as a swing. Swinging in the hammock causes friction between the ropes and the stand or hooks which can result in the fraying of, or breakage to the hanging ropes. Always enter and exit your Cacoon from the doorway. Always enter your hammock slowly before settling in. Always tether the Cacoon when in use. Do not allow the Cacoon to swing into a vertical surface; this can cause the fabric to wear, voiding the limited warranty.

Only use and assemble on a clean, level surface. Ensure your hammock is hung securely, no more than 25in./64cm from the ground when in use, and in a clear, safe, and level area. Check the ring, fabric, and hanging ropes are all in good condition before use. Ensure a suitable knot is used to tie off your haning rope to a strong hanging position. Inspect the Cacoon and hanging system regularly. Do not use the product if parts are missing, damaged, or worn.

It is the customer’s responsibility to ensure the Cacoon is hung from a safe and durable hanging structure; the hanging point must be able to withstand the same weight rating as the Cacoon (100kg/220 lbs). Never use the Cacoon if it is hung from a structure or hanging device that is not safe for use. Please consult an engineer if you are unclear about the load bearing potential of a given post or beam to be used.

Before entering the Cacoon ensure it is clear of any alien materials (i.e. sharp objects, stones, twigs, cones, needles, leaves, insects etc.). Never bring sharp objects in contact with the fabric or ropes. Do not enter the Cacoon with stuffed clothing pockets, or with any sharp object.

Keep away from fire, sparks, and open flame. Do not smoke in the Cacoon. Sparks from campfires, cigarettes, candles etc. are dangerous and can result in fire-damage to the Cacoon and its occupants. Only use as intended. Misuse of the products may cause harm or injury to the product and/or its occupants and those nearby.

Warranty Details:

Vivere warrants that for a period of twenty-four (24) months from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Vivere, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or re-manufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Retailers selling Vivere products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

The limited warranty does not cover discoloration of product, damaged caused by mildew, mold or any external source. It does not cover normal wear of parts, or damage resulting from any of the following: negligent use of misuse of the product, commercial use of the product, use contrary to the assembly instructions, repair or alteration by anyone unless the service was authorized by Vivere. Further, the damage warranty does not cover acts of God, such as: fire, flood, hurricanes, tornadoes and any form of precipitation: (i.e., rain, snow, hail). Warranty void if damage to the product results from the use of a part other than a genuine Vivere part.



DE

CACB

CACOOON-HÄNGESESSEL • BEBO

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND WARNHINWEISE

Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist für maximal 220lbs/100kg ausgelegt. Überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenze. Stehen Sie nicht auf dem Produkt. Der Cacoon dient der Entspannung, springen Sie nicht, schwingen Sie nicht und stehen Sie nicht auf oder in dem Cacoon. Drehen oder drehen Sie den Cacoon nicht. Halten Sie kleine Teile von Kindern fern. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Cacoon.

Verwenden Sie den Cacoon niemals als Schaukel. Das Schaukeln in der Hängematte führt zu Reibung zwischen den Seilen und dem Gestell oder den Haken, was zum Ausfransen oder Brechen der Aufhängeseile führen kann. Betreten und verlassen Sie Ihren Cacoon immer durch die Tür. Betreten Sie Ihre Hängematte immer langsam, bevor Sie sich niederlassen. Befestigen Sie den Cacoon immer, wenn er verwendet wird. Lassen Sie den Cacoon nicht gegen eine vertikale Oberfläche schwingen; dies kann dazu führen, dass der Stoff verschleißt und die begrenzte Garantie ungültig wird.

Verwenden und montieren Sie das Produkt nur auf einer sauberen, ebenen Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hängematte sicher aufgehängt ist, höchstens 25 Zoll/64 Zentimeter über dem Boden, wenn sie verwendet wird, und in einem klaren, sicheren und ebenen Bereich. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Ring, der Stoff und die Aufhängeseile alle in gutem Zustand sind. Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Knoten verwendet wird, um Ihre Aufhängeseile an einer starken Aufhängeposition zu befestigen. Inspektieren Sie den Cacoon und das Aufhängesystem regelmäßig. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass der Cacoon von einer sicheren und langlebigen Aufhängerstruktur gehängt wird; der Aufhängepunkt muss dieselbe Gewichtsbeurteilung wie der Cacoon (100kg/220 lbs) aushalten können. Verwenden Sie den Cacoon niemals, wenn er von einer Struktur oder einem Aufhängegerät aufgehängt ist, das nicht sicher ist. Konsultieren Sie bitte einen Ingenieur, wenn Sie unsicher sind über das Tragpotential eines bestimmten Pfostens oder Trägers, der verwendet werden soll.

Bevor Sie den Cacoon betreten, stellen Sie sicher, dass er frei von Fremdmaterialien ist (z. B. scharfe Gegenstände, Steine, Zweige, Zapfen, Nadeln, Blätter, Insekten usw.). Bringen Sie niemals scharfe Gegenstände mit dem Stoff oder den Seilen in Kontakt. Betreten Sie den Cacoon nicht mit gefüllten Taschen oder mit scharfen Gegenständen.

Halten Sie den Cacoon von Feuer, Funken und offenen Flammen fern. Rauchen Sie nicht im Cacoon. Funken von Lagerfeuern, Zigaretten, Kerzen usw. sind gefährlich und können zu Brandschäden am Cacoon und seinen Insassen führen. Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen. Fehlgebrauch des Produkts kann Schäden oder Verletzungen am Produkt und/oder seinen Insassen und Personen in der Nähe verursachen.

Garantiebedingungen:

Vivere garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Vivere wird nach eigenem Ermessen dieses Produkt oder eine Komponente des Produkts reparieren oder ersetzen, die während der Garantiezeit als fehlerhaft befunden wird. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder wiederaufbereitetes Produkt oder eine Komponente. Wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann der Ersatz durch ein ähnliches Produkt von gleichem oder höherem Wert erfolgen. Dies ist Ihre exklusive Garantie.

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer ab dem Datum des erstmaligen Einzelhandelskaufs und ist nicht übertragbar. Bewahren Sie den Original-Kaufbeleg auf. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen. Einzelhändler, die Vivere-Produkte verkaufen, haben nicht das Recht, die Bedingungen dieser Garantie zu ändern, zu modifizieren oder anderweitig zu ändern.

Die eingeschränkte Garantie deckt keine Verfärbung des Produkts ab, die durch Schimmel, Mehltau oder eine andere externe Quelle verursacht wurde. Sie deckt keinen normalen Verschleiß von Teilen ab oder Schäden, die durch eine der folgenden Ursachen verursacht wurden: fahrlässige Verwendung oder Missbrauch des Produkts, gewerbliche Nutzung des Produkts, Nutzung entgegen den Montageanweisungen, Reparatur oder Änderung durch eine Person, es sei denn, der Service wurde von Vivere autorisiert. Darüber hinaus deckt die Garantie keinen Schaden durch höhere Gewalt ab, wie z.B.: Feuer, Überschwemmung, Hurrikane, Tornados und jede Form von Niederschlag (z.B. Regen, Schnee, Hagel). Garantie erlischt, wenn Schäden am Produkt durch die Verwendung eines Teils entstehen, das nicht echt Vivere ist.



FR

CACB

CHAISE SUSPENDUE CACOOON • BEBO

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Avertissements de sécurité:

Ce produit est destiné à un poids maximum de 220 livres/100 kg. Ne pas dépasser la capacité de poids. Ne pas se tenir debout sur le produit. Le Cacoon est destiné à la relaxation, ne pas sauter, se balancer, ou se tenir debout sur ou dans le Cacoon. Ne pas tordre ou faire tourner le Cacoon. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec le Cacoon.

Ne jamais utiliser le Cacoon comme une balançoire. Le balancement dans le hamac provoque une friction entre les cordes et le support ou les crochets, ce qui peut entraîner l’effilochage ou la rupture des cordes suspendues. Entrez et sortez toujours de votre Cacoon par la porte. Entrez toujours lentement dans votre hamac avant de vous installer. Attachez toujours le Cacoon lors de son utilisation. Ne permettez pas au Cacoon de balancer contre une surface verticale ; cela peut provoquer une usure du tissu, annulant ainsi la garantie limitée.

Utilisez et montez uniquement sur une surface propre et plane. Assurez-vous que votre hamac est suspendu de manière sécurisée, à une hauteur de 25 pouces/64 centimètres maximum du sol lors de son utilisation, et dans une zone claire, sûre et plane. Vérifiez que l’anneau, le tissu et les cordes suspendues sont tous en bon état avant utilisation. Assurez-vous d’utiliser un nœud approprié pour attacher votre corde suspendue à un point d’attache solide. Inspectez régulièrement le Cacoon et le système de suspension. N’utilisez pas le produit s’il manque des pièces, si elles sont endommagées ou usées.

Il incombe au client de s’assurer que le Cacoon est suspendu à une structure de suspension sûre et durable ; le point de suspension doit pouvoir supporter la même capacité de poids que le Cacoon (100 kg/220 lbs). N’utilisez jamais le Cacoon s’il est suspendu à une structure ou un dispositif de suspension qui n’est pas sécuritaire. Veuillez consulter un ingénieur si vous n’êtes pas sûr de la capacité de charge d’un poteau ou d’une poutre donné(e) à utiliser.

Avant d’entrer dans le Cacoon, assurez-vous qu’il est dégagé de tout matériau étranger (c’est-à-dire des objets pointus, des pierres, des branches, des cônes, des aiguilles, des feuilles, des insectes, etc.). Ne jamais mettre d’objets pointus en contact avec le tissu ou les cordes. N’entrez pas dans le Cacoon avec des poches de vêtements remplies ou avec un objet pointu.

Éloignez-vous du feu, des étincelles et des flammes nues. Ne fumez pas dans le Cacoon. Les étincelles des feux de camp, des cigarettes, des bougies, etc. sont dangereuses et peuvent causer des dommages par le feu au Cacoon et à ses occupants. Utilisez uniquement comme prévu. L’utilisation incorrecte des produits peut causer des dommages ou des blessures au produit et/ou à ses occupants et à ceux à proximité.

Détails de la garantie:

Vivere garantit que, pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d’achat au détail d’origine, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Vivere, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou toute composante du produit jugée défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué par un produit ou une composante neufs ou remanufacturés. Si le produit n’est plus disponible, un remplacement peut être effectué par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Ceci est votre garantie exclusive.

Cette garantie est valide pour l’acheteur au détail d’origine à partir de la date d’achat au détail initial et n’est pas transférables. Conservez le reçu de vente original. Une preuve d’achat est requise pour obtenir l’exécution de la garantie. Les détaillants vendant des produits Vivere n’ont pas le droit de modifier, de modifier ou de changer de quelque manière que ce soit les termes et conditions de cette garantie.

La garantie limitée ne couvre pas la décoloration du produit, les dommages causés par la moisissure, les champignons ou toute autre source externe. Elle ne couvre pas l’usure normale des pièces, ni les dommages résultant de l’une des situations suivantes : utilisation négligente ou abusive du produit, utilisation commerciale du produit, utilisation contraire aux instructions de montage, réparation ou modification effectuée par quelqu’un, sauf si le service a été autorisé par Vivere. De plus, la garantie ne couvre pas les événements de force majeure, tels que : incendie, inondation, ouragans, tornades et toutes formes de précipitations (pluie, neige, grêle). La garantie est annulée si les dommages au produit résultent de l’utilisation d’une pièce autre qu’une pièce authentique de Vivere.



ES

CACB

SILLA COLGANTE CACOOON • BEBO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Advertencias de seguridad:

Este producto está diseñado para un máximo de 220 libras/100 kg. No exceda la capacidad de peso. No se pare sobre el producto. El Cacoon está diseñado para la relajación, no salte, balancee o se pare sobre el Cacoon. No gire o haga girar el Cacoon. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. No deje a los niños sin supervisión con el Cacoon.

Nunca use el Cacoon como columpio. El balanceo en la hamaca provoca fricción entre las cuerdas y el soporte o los ganchos, lo que puede provocar el deshilachado o la rotura de las cuerdas colgantes. Siempre entre y salga de su Cacoon por la puerta. Siempre entre en su hamaca lentamente antes de acomodarse. Siempre asegure el Cacoon cuando esté en uso. No permita que el Cacoon se balancee contra una superficie vertical; esto puede provocar desgaste en el tejido, anulando la garantía limitada.

Solo use y ensamble en una superficie limpia y nivelada. Asegúrese de que su hamaca esté colgada de manera segura, no más de 25 pulgadas/64 centímetros del suelo cuando esté en uso, y en un área clara, segura y nivelada. Verifique que el anillo, el tejido y las cuerdas colgantes estén en buenas condiciones antes de usarlos. Asegúrese de usar un nudo adecuado para atar su cuerda colgante a una posición de suspensión fuerte. Inspeccione regularmente el Cacoon y el sistema de suspensión. No use el producto si falta alguna pieza, está dañada o desgastada.

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el Cacoon esté colgado de una estructura de suspensión segura y duradera; el punto de suspensión debe poder soportar el mismo peso que el Cacoon (100 kg/220 libras). Nunca use el Cacoon si está colgado de una estructura o dispositivo de suspensión que no es seguro para su uso. Consulte a un ingeniero si no está seguro sobre la capacidad de carga de un poste o viga específicos a utilizar.

Antes de entrar en el Cacoon, asegúrese de que esté libre de cualquier material extraño (por ejemplo, objetos afilados, piedras, ramitas, conos, agujas, hojas, insectos, etc.). Nunca ponga objetos afilados en contacto con el tejido o las cuerdas. No entre en el Cacoon con bolsillos llenos de objetos, ni con ningún objeto afilado.

Mantenga alejado del fuego, las chispas y las llamas abiertas. No fume en el Cacoon. Las chispas de fogatas, cigarrillos, velas, etc., son peligrosas y pueden provocar daños por fuego en el Cacoon y sus ocupantes. Úselo solo según lo previsto. El uso indebido de los productos puede causar daños o lesiones al producto y/o a sus ocupantes y a quienes estén cerca.

Detalles de la garantía:

Vivere garantiza que, por un período de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra original al por menor, este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra. Vivere, a su discreción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, se puede realizar un reemplazo con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Guarde el recibo de venta original. Se requiere comprobante de compra para obtener el servicio de garantía. Los minoristas que venden productos de Vivere no tienen derecho a alterar, modificar o de ninguna manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

La garantía limitada no cubre la decoloración del producto, daños causados por moho, mildiu o cualquier fuente externa. Tampoco cubre el desgaste normal de las piezas, ni los daños resultantes de lo siguiente: uso negligente o indebido del producto, uso comercial del producto, uso contrario a las instrucciones de montaje, reparación o alteración por cualquier persona a menos que el servicio haya sido autorizado por Vivere. Además, la garantía de daños no cubre los actos de Dios, como incendios, inundaciones, huracanes, tornados y cualquier forma de precipitación (es decir, lluvia, nieve, granizo). La garantía quedará anulada si los daños al producto son resultado del uso de una pieza que no sea genuina de Vivere.



IT CACB

SEDIA SOSPESA CACOON • BEBO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Avvertenze di sicurezza::
Questo prodotto è destinato a un massimo di 220 libbre / 100 kg. Non superare il peso massimo consentito.
Non stare in piedi sul prodotto. Il Cacoon è destinato al relax, non saltare, dondolare o stare in piedi sul Cacoon. Non torcere o far girare il Cacoon.
Mantenere le piccole parti fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare i bambini incustoditi con il Cacoon.

Non utilizzare mai il Cacoon come altalena. Dondolare nell'amaca provoca attrito tra i cordini e la struttura o i ganci, il che può causare l'usura o la rottura dei cordini.

Entra ed esci sempre dal tuo Cacoon attraverso l'ingresso. Entra sempre lentamente nell'amaca prima di accomodarti.
Assicura sempre il Cacoon quando è in uso. Non permettere al Cacoon di dondolare contro una superficie verticale; ciò potrebbe causare l'usura del tessuto, annullando la garanzia limitata.

Utilizzare e montare solo su una superficie pulita e livellata.
Assicuratevi che la tua amaca sia appesa saldamente, non più di 25 pollici / 64 centimetri da terra quando è in uso, e in un'area chiara, sicura e livellata.
Controlla che l'anello, il tessuto e i cordini di sospensione siano tutti in buone condizioni prima dell'uso. Assicuratevi di usare un nodo adatto per legare il tuo cordino di sospensione a una posizione di sospensione forte.
Ispesiona regolarmente il Cacoon e il sistema di sospensione.
Non utilizzare il prodotto se mancano parti, sono danneggiate o usurate.

È responsabilità del cliente assicurarsi che il Cacoon sia appeso a una struttura di sospensione sicura e resistente; il punto di sospensione deve essere in grado di sopportare lo stesso peso del Cacoon (100 kg / 220 lbs).
Non utilizzare mai il Cacoon se è appeso a una struttura o a un dispositivo di sospensione non sicuro. Consulta un ingegnere se non sei sicuro della capacità di carico di un determinato montante o trave da utilizzare.

Prima di entrare nel Cacoon, assicurarsi che sia privo di qualsiasi materiale estraneo (ad esempio, oggetti appuntiti, pietre, ramoscelli, pigne, aghi, foglie, insetti, ecc.).

Non mettere mai oggetti appuntiti a contatto con il tessuto o le corde. Non entrare nel Cacoon con tasche di vestiti imbottite o con oggetti appuntiti.

Tenere lontano da fuoco, scintille e fiamme aperte. Non fumare nel Cacoon.
Le scintille da fuochi da campo, sigarette, candele, ecc. sono pericolose e possono causare danni da fuoco al Cacoon e ai suoi occupanti.
Utilizzare solo come previsto. L'uso improprio dei prodotti può causare danni o lesioni al prodotto e/o ai suoi occupanti e a quelli nelle vicinanze.

Dettagli sulla garanzia:
Vivere garantisce che per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto al dettaglio originale, questo prodotto sarà privo di difetti di materiale e mano d'opera. Vivere, a sua discrezione, riparerà o sostituirà questo prodotto o qualsiasi componente del prodotto che risulti difettoso durante il periodo di garanzia. La sostituzione verrà effettuata con un prodotto o componente nuovo o ricondizionato. Se il prodotto non è più disponibile, la sostituzione potrà essere effettuata con un prodotto simile di pari o maggiore valore. Questa è la vostra garanzia esclusiva.

Questa garanzia è valida per l'acquirente al dettaglio originale dalla data di acquisto al dettaglio iniziale e non è trasferibile. Conserva lo scontrino originale. La prova di acquisto è necessaria per ottenere la prestazione della garanzia. I rivenditori che vendono prodotti Vivere non hanno il diritto di modificare o alterare in alcun modo i termini e le condizioni di questa garanzia.

La garanzia limitata non copre la decolorazione del prodotto, i danni causati da muffe, muffe o qualsiasi altra fonte esterna.
Non copre l'usura normale delle parti, né i danni derivanti da un uso negligente o errato del prodotto, uso commerciale del prodotto, uso contrario alle istruzioni di montaggio, riparazione o modifica effettuata da chiunque, a meno che il servizio non sia stato autorizzato da Vivere. Inoltre, la garanzia per i danni non copre eventi di forza maggiore, come incendi, alluvioni, uragani, tornado e qualsiasi forma di precipitazione (ad esempio pioggia, neve, grandine). La garanzia è annullata se i danni al prodotto sono causati dall'uso di una parte non genuina Vivere.



NL CACB

CACOON HANGSTOEL • BEBO

VEILIGHEIDSINFORMATIE EN WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen:
Dit product is bedoeld voor een maximum van 220lbs/100kg. Overschrijd het gewichtslimiet niet.
Ga niet op het product staan. De Cacoon is bedoeld voor ontspanning, spring niet, schommel niet, of sta niet in de Cacoon. Draai of draai de Cacoon niet.
Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht achter met de Cacoon.

Gebruik de Cacoon nooit als schommel. Schommelen in de hangmat veroorzaakt wrijving tussen de touwen en de standaard of haken, wat kan leiden tot het rafelen of breken van de hangende touwen.
Betreed en verlaat je Cacoon altijd via de deuropening. Betreed je hangmat altijd langzaam voordat je gaat zitten.
Maak de Cacoon altijd vast tijdens gebruik. Sta de Cacoon niet toe om tegen een verticaal oppervlak te zwaaien; dit kan slijtage van de stof veroorzaken en de beperkte garantie ongeldig maken.

Gebruik en monteer alleen op een schone, vlakke ondergrond.
Zorg ervoor dat je hangmat stevig is opgehangen, niet meer dan 25 inch/64 cm van de grond wanneer in gebruik, en in een duidelijk, veilig en vlak gebied. Controleer de ring, stof en hangende touwen zijn allemaal in goede staat voor gebruik. Zorg ervoor dat een geschikte knoop wordt gebruikt om je hangtouw vast te binden aan een sterke ophangpositie.
Inspecteer de Cacoon en ophangstysteem regelmatig.
Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de Cacoon wordt opgehangen aan een veilige en duurzame ophangstructuur; het ophangpunt moet hetzelfde gewicht kunnen dragen als de Cacoon (100 kg/220 lbs).
Gebruik de Cacoon nooit als deze is opgehangen aan een structuur of ophangapparaat dat niet veilig is om te gebruiken. Raadpleeg een ingenieur als u niet zeker bent over het draagvermogen van een bepaalde paal of balk die moet worden gebruikt.

Voordat je de Cacoon binnengaat, zorg ervoor dat deze vrij is van vreemde materialen (bijv. scherpe voorwerpen, stenen, takjes, kegels, naalden, bladeren, insecten, enz.).

Breng nooit scherpe voorwerpen in contact met de stof of touwen. Ga niet de Cacoon binnen met gevulde kledingzakken of met een scherp voorwerp.

Houd u weg van vuur, vonken en open vlammen. Rook niet in de Cacoon. Vonken van kampvuren, sigaretten, kaarsen, enzovoort zijn gevaarlijk en kunnen brand veroorzaken aan de Cacoon en degenen die erin zitten.
Gebruik alleen zoals bedoeld. Misbruik van de producten kan schade of letsel veroorzaken aan het product en/of degenen die erin zitten en mensen in de buurt.

Garantiegegevens:
Vivere garandeert dat gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de detailhandel, dit product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Vivere zal naar eigen keuze dit product of enig onderdeel van het product repareren of vervangen dat tijdens de garantieperiode defect wordt bevonden. Vervanging zal worden gedaan met een nieuw of opnieuw vervaardigd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan vervanging worden gedaan met een soortgelijk product van gelijke of grotere waarde. Dit is uw exclusieve garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke detailhandelskoper vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de detailhandel en is niet overdraagbaar. Bewaar de originele verkoopbon. Bewijs van aankoop is vereist om garantieprestaties te verkrijgen. Detailhandelaren die Vivere-producten verkopen, hebben niet het recht om de voorwaarden van deze garantie te wijzigen, aan te passen of op enigerlei wijze te veranderen.

De beperkte garantie dekt geen verkleuring van het product, schade veroorzaakt door schimmel, meeldauw of enige externe bron.
Het dekt geen normale slijtage van onderdelen of schade als gevolg van een van de volgende zaken: nalatig gebruik of misbruik van het product, commercieel gebruik van het product, gebruik in strijd met de montage-instructies, reparatie of wijziging door iemand anders dan door Vivere geautoriseerd. Bovendien dekt de schadegarantie geen natuurrampen, zoals: brand, overstroming, orkanen, tornado's en elke vorm van neerslag: (bijvoorbeeld regen, sneeuw, hagel). Garantie vervalt indien schade aan het product het gevolg is van het gebruik van een onderdeel dat geen origineel onderdeel van Vivere is.



PL CACB

FOTEL WISZĄCY CACOON • BEBO

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
Ten produkt jest przeznaczony dla maksymalnej wagi 220 funtów/100 kg. Nie przekraczaj dopuszczalnej wagi.
Nie stawaj na produkcie. Cacoon jest przeznaczony do relaksu, nie skacz, nie bujaj się ani nie stawaj na lub w Cacoon. Nie kręć lub nie obracaj Cacoon.
Trzymaj małe części poza zasięgiem dzieci. Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru z Cacoonem.

Nigdy nie używaj Cacoon jako huśtawki. Huśtanie się w hamaku powoduje tarcie między linami a stelażem lub hakami, co może skutkować przetarciem lub zerwaniem wiszących lin.
Zawsze wchodź i wychodź z Cacoonu przez wejście. Zawsze wchodź do hamaka powoli przed usadowieniem się.
Zawsze przypinaj Cacoon podczas użytkowania. Nie pozwól, aby Cacoon uderzał w pionową powierzchnię; może to spowodować zużycie tkaniny, nieważniając ograniczoną gwarancję.

Używaj i montuj wyłącznie na czystej, płaskiej powierzchni. Upewnij się, że twoja hamak jest solidnie zawieszony, nie więcej niż 25 cali/64 cm od ziemi podczas użytkowania, i w czystym, bezpiecznym i równym obszarze. Sprawdź, czy pierścień, tkanina i liny są w dobrym stanie przed użyciem. Upewnij się, że stosujesz odpowiedni węzeł do przypięcia twojej liny do mocnego punktu zawieszenia.
Regularnie kontroluj Cacoon i system zawieszania.
Nie używaj produktu, jeśli brakuje części, są uszkodzone lub zużyte.

To odpowiedzialność klienta, aby upewnić się, że Cacoon jest zawieszony na bezpiecznej i trwałej konstrukcji do zawieszania; punkt zawieszenia musi być w stanie wytrzymać taką samą wagę jak Cacoon (100kg/220 funtów).
Nigdy nie używaj Cacoonu, jeśli jest zawieszony na konstrukcji lub urządzeniu do zawieszania, które nie jest bezpieczne w użyciu. Prosimy skonsultować się z inżynierem, jeśli nie jesteś pewien, jaką nośność ma dany słup lub belka do użycia.

Przed wejściem do Cacoonu upewnij się, że jest on wolny od jakichkolwiek obcych materiałów (np. ostrych przedmiotów, kamieni, gałązek, szyszek, igieł, liści, insektów itp.).
Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu ostre przedmioty z tkaniną ani linami. Nie wchodź do Cacoonu z wypełnionymi kieszeniami odzieży ani z żadnym ostrym przedmiotem.

Trzymaj z dala od ognia, iskier i otwartego płomienia. Nie pal w Cacoonie. Iskry z ognisk, papierosów, świec, itp. są niebezpieczne i mogą spowodować uszkodzenie ogniem Cacoonu i jego użytkowników.
Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie produktów może spowodować szkodę lub obrażenia dla produktu i/lub jego użytkowników oraz osób w pobliżu.

Szczegóły gwarancji:
Vivere gwarantuje, że przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty pierwotnego zakupu detalicznego, produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Vivere, według własnego uznania, naprawi lub wymieni ten produkt lub dowolny jego komponent uznany za wadliwy w okresie gwarancji. Wymiana zostanie dokonana na nowy lub zregenerowany produkt lub komponent. Jeśli produkt nie jest już dostępny, wymiana może być dokonana na podobny produkt o równej lub większej wartości. To jest wyłączna gwarancja.

Ta gwarancja jest ważna dla pierwotnego nabywcy detalicznego od daty pierwotnego zakupu detalicznego i nie podlega przeniesieniu. Zachowaj oryginalny paragon sprzedaży. Aby uzyskać realizację gwarancji, wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu. Sprzedawcy oferujący produkty Vivere nie mają prawa zmieniać warunków tej gwarancji w żaden sposób.

Ograniczona gwarancja nie obejmuje przebarwień produktu, uszkodzeń spowodowanych pleśnią, grzybami ani jakimkolwiek zewnętrznym źródłem. Nie obejmuje ona normalnego zużycia części ani uszkodzeń wynikających z następujących czynników: niedbałego użytkowania lub nadużywania produktu, użytkowania komercyjnego produktu, użytkowania zgodnie z instrukcjami montażu, naprawy lub zmiany dokonanej przez kogokolwiek, chyba że usługa została autoryzowana przez Vivere. Ponadto, gwarancja na uszkodzenia nie obejmuje zdarzeń losowych, takich jak: pożar, powódź, huragany, tornado i jakiegokolwiek formy opadów: (np. deszcz, śnieg, grad). Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy uszkodzenie produktu wynika z użycia części i innych niż oryginalne części marki Vivere.



SV CACB

HÄNGANDE STOL CACOON • BEBO

SÄKERHETSINFORMATION OCH VARNINGAR

Säkerhetsvarningar:
Den här produkten är avsedd för en maximal vikt på 220 lbs/100 kg. Överskrid inte viktkapaciteten.
Stå inte på produkten. Cacoon är avsedd för avkoppling, hoppa inte, gunga inte och stå inte på eller i Cacoon. Vrid inte eller snurra på Cacoon.
Håll små delar utom räckhåll för barn. Lämna aldrig barn utan uppsikt med Cacoon.

Använd aldrig Cacoon som en gunga. Att gunga i hängmattan orsakar friktion mellan repet och ställningen eller krokarna vilket kan resultera i att repet nöts eller går sönder.
Gå alltid in och ut ur din Cacoon genom dörren. Gå alltid in i din hängmatta långsamt innan du sätter dig tillrätta.
Fäst alltid Cacoon när den används. Tillåt inte Cacoon att gunga mot en vertikal yta; detta kan orsaka slitage på tyget och ogiltigförklara den begränsade garantin.

Använd och montera endast på en ren, jämn yta.
Se till att din hängmatta hänger säkert, inte mer än 25 tum/64 cm från marken när den används, och på en tydlig, säker och jämn yta. Kontrollera att ringen, tyget och hängrepet är i gott skick innan användning. Se till att en lämplig knut används för att fästa ditt hängrepet vid en stark hängande position.
Inspektera Cacoon och hängsystemet regelbundet.
Använd inte produkten om delar saknas, är skadade eller slitna.

Det är kundens ansvar att se till att Cacoon hängs från en säker och hållbar hängande struktur; hängpunkten måste kunna klara samma viktbegränsning som Cacoon (100 kg/220 lbs).
Använd aldrig Cacoon om den hängs från en struktur eller hängande enhet som inte är säker att använda. Kontakta en ingenjör om du är osäker på den bärkraftiga potentialen hos en given stolpe eller balk som ska användas.

Innan du går in i Cacoon, se till att den är fri från främmande material (dvs. vassa föremål, stenar, kvistar, kottar, nålar, löv, insekter osv.).
För in aldrig vassa föremål i kontakt med tyget eller repet. Gå inte in i Cacoon med fyllda klädfickor eller med något vass föremål.

Håll dig borta från eld, gnistor och öppen låga. Rök inte i Cacoon. Gnistor från lägereldar, cigaretter, ljus etc. är farliga och kan resultera i brandskador på Cacoon och dess invånare.
Använd endast enligt avsett syfte. Felaktigt användande av produkterna kan orsaka skador eller skador på produkten och/eller dess invånare och de som är i närheten.

Garantidetaljer:
Vivere garanterar att under en period av tjugofyra (24) månader från datumet för det ursprungliga detaljhandelsköpet kommer denna produkt att vara fri från defekter i material och utförande. Vivere kommer, efter eget gottfinnande, att reparera eller ersätta denna produkt eller någon komponent i produkten som anses vara defekt under garantiperioden. Ersättningen kommer att göras med en ny eller omproducerad produkt eller komponent. Om produkten inte längre är tillgänglig kan ersättning göras med en liknande produkt av lika eller högre värde. Detta är din exklusiva garanti.

Denna garanti gäller för den ursprungliga detaljhandelsköparen från datumet för det ursprungliga detaljhandelsköpet och är inte överförbar. Behåll det ursprungliga försäljningskvittot. Bevis på köp krävs för att få garantiprestanda. Återförsäljare som säljer Vivere-produkter har inte rätt att ändra, modifiera eller på något sätt ändra villkoren för denna garanti.

Den begränsade garantin täcker inte missfärgning av produkten, skador orsakade av mögel, mögel eller någon extern källa. Den täcker inte normalt slitage på delar eller skador som uppstår på grund av något av följande: värdslös användning eller missbruk av produkten, kommersiell användning av produkten, användning i strid med monteringsanvisningarna, reparation eller ändring av någon om inte tjänsten var auktoriserad av Vivere. Dessutom täcker inte skadegarantin gudomliga handlingar, såsom: brand, översvämming, orkaner, tornado och alla former av nederbörd (dvs. regn, snö, hagel). Garantin blir ogiltig om skada på produkten orsakas av användning av en del som inte är en äkta Vivere-del.